

1.7.5 Ajustes



En la pestaña de **Ajustes** se pueden consultar y configurar los parámetros generales de funcionamiento del brick EV3.

- **Volumen.** Permite ajustar el volumen del sonido del altavoz que tiene el bloque EV3. Para modificar el volumen selecciona esta opción y pulsa el botón **Centro**. Utiliza los botones **Izquierda/Derecha** para ajustar el porcentaje del 0% al 100%. Para terminar pulsar de nuevo en el botón **Centro**.
- **Sleep.** Se utiliza para modificar la cantidad de tiempo de inactividad que debe transcurrir antes de que el bloque EV3 adquiera el **modo de suspensión** de ahorro energético. Para entrar a modificarlo pulsa en el botón **Centro**. Utiliza los botones **Izquierda/Derecha** para establecer desde 2 minutos a Nunca. Para confirmar volver a pulsar el botón **Centro**.
- **Bluetooth.** Desde esta sección se puede activar el BT, conectar con otros dispositivos, consultar los dispositivos conectados o bien la visibilidad.
- **WIFI.** Esta opción permite conectar el brick a la WIFI. Esto sólo funciona si se inserta en el bloque un dongle USB de la marca **NetGear** y el modelo **WNA1110 Wireless-N 150**.
- **Brick Info.** Ofrece información técnica del bloque EV3: versión del hardware, firmware, sistema operativo linux, memoria disponible, etc.