

CleverTank Betriebsanleitung

Inhalt

Geraetebeschreibung.....	4
Baugruppen.....	4
Lieferumfang.....	4
Zeichnung.....	4
Installationsanleitung.....	4
Sicherheitshinweise.....	4
Checkliste Installationsvoraussetzung Grauwasseranlage.....	4
Aufstellraum.....	4
Montage.....	4
Erstinbetriebnahme.....	4
Bedienungsanleitungen.....	4
Normaler Betrieb.....	4
Urlaubsmodus.....	4
Sommer- und Winterbetrieb.....	5
Datum und Zeit umstellen.....	5
Bedienelemente.....	5
Schaltschrank.....	5
Steuerung.....	5
Inspektion und Wartung.....	5
Checklisten.....	5
Formulare.....	5
Fehlerbehebung.....	5
Fehler Beluefter T1.....	5
Fehler Beluefter T2.....	6
Trinkwasser nicht offen.....	6
Stoerung ext. DEA.....	6
Sammelstoerung.....	6
Fehler Foerderpumpe T1.....	6
Fehler Membran T2.....	6
Fehler Filtration T2.....	7
Fehler Schwimmer 1SX.....	7
Fehler Schwimmer 9SX.....	7
Speicherfehler.....	7
Außerbetriebnahme.....	7
Sicherheitshinweise.....	7
Entsorgung.....	7
Anhang.....	7

Anzeige Betriebswasseranlage.....	7
Anzeige Wasserversorgungsunternehmen.....	7
Dokumentation Membraneinheit (1).....	8
Dokumentation Membraneinheit (2).....	8
Dokumentation Wartung Beluefter.....	8
Dokumentation Permeatpumpe.....	8
Dokumentation Trinkwassernachspeisung.....	8
Foerderpumpe.....	8

Geraetebeschreibung

Baugruppen

Lieferumfang

Zeichnung

Installationsanleitung

Sicherheitshinweise

Checkliste Installationsvoraussetzung Grauwasseranlage

Aufstellraum

Montage

Erstinbetriebnahme

Bedienungsanleitungen

Normaler Betrieb

Urlaubsmodus

Sommer- und Winterbetrieb

Datum und Zeit umstellen

Bedienelemente

Schaltschrank

Steuerung

Inspektion und Wartung

Checklisten

Formulare

Fehlerbehebung

Fehler Beluefter T1

Undichter Schlauch

- elektrisch prüfen

Sensor defekt

- Sensor kontrollieren, ggf. austauschen
- elektrisch prüfen

Kompressor arbeitet nicht

- Versorgungsspannung im Handbetrieb kontrollieren
- elektrisch prüfen

Fehler Beluefter T2

Undichter Schlauch

- elektrisch prüfen

Sensor defekt

- Sensor kontrollieren, ggf. austauschen
- elektrisch prüfen

Kompressor arbeitet nicht

- Versorgungsspannung im Handbetrieb kontrollieren
- elektrisch prüfen

Trinkwasser nicht offen

.

Stoerung ext. DEA

.

Sammelstoerung

.

Fehler Foerderpumpe T1

.

Fehler Membran T2

.

Fehler Filtration T2

.

Fehler Schwimmer 1SX

.

Fehler Schwimmer 9SX

.

Speicherfehler

.

Außerbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Entsorgung

Anhang

Anzeige Betriebswasseranlage

Anzeige Wasserversorgungsunternehmen

Dokumentation Membraneinheit (1)

Dokumentation Membraneinheit (2)

Dokumentation Wartung Beluefter

Dokumentation Permeatpumpe

Dokumentation Trinkwassernachspeisung

Foerderpumpe
