

Actividad_05

Configuración de área de trabajo y capas.

En esta actividad se le pide que configure lo siguiente:

- Configure su área de trabajo en metros
- configure los límites de su área de trabajo en 50 mts.
- Configure el zoom para que muestre toda el área de trabajo
- Configure 10 capas para el dibujo actual:
 1. CAPA: ejes
 2. CAPA: muros
 3. CAPA: ventanas
 4. CAPA: puertas
 5. CAPA: muebles fijos
 6. CAPA: muebles
 7. CAPA: cotas exteriores
 8. CAPA: cotas interiores
 9. CAPA: no imprimir
 10. CAPA: textos
- Configure a su criterio los elementos básicos de una capa, tipo y grosor de línea, color.
- La capa eje debe dejarla como capa activa.
- Guarde y suba su actividad en el enlace respectivo.