

# 1. 配置说明

以board/hichip/hc16xx/common/dts/hc16xx-db-c3100-v20.dts中的uart@0节点为例：

```
uart@0 { pinmux-active = <PINPADL17 6 PINPADL18 6>; devicetype = "hichip,hcrtos-setup-setbit"; regbit = <0xb8800094 18 1>; devpath =  
"/dev/uart0"; status = "disabled"; };
```

pinmux-active：该属性为pinmux配置信息

pinmux-active = <PINPADL17 6 PINPADL18 6>; 解释： pinmux-active = <选择L17pinmux引脚, L17的功能选择, 选择L18pinmux引脚, L18的功能选择  
>