

密级状态：绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

## Android\_性能模式使用说明

(第二系统产品部)

文件状态：  [ ] 正在修改  [√] 正式发布	当前版本：	V1.0
	作 者：	吴惊晨
	完成日期：	2018-11-12
	审 核：	卞金晨
	完成日期：	2018-11-12

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)

## 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
v1.0	吴惊晨	2018.11.12	创建初始版本	适用 8.1 及以上版本

## 目 录

1	概述 .....	1
2	快速开启方法 .....	1
2.1	开启与关闭 .....	1
2.2	编译结果 .....	1

## 1 概述

本文档主要针对特定应用（如 安兔兔）如何进行加速及性能的提升做相关说明。

## 2 快速开启方法

### 2.1 开启与关闭

在 device/rockchip/rk3xxx/下配置文件: **package\_performance.xml**，在其中的节点中加入需要使用性能模式的包名：（使用 `aapt dump badging (file_path.apk)` 获取包名）

```
<app package="包名" mode="是否启用加速，启用为 1，关闭为 0"/>
```

例如针对安兔兔的参考如下：

```
<app package="com.antutu.ABenchMark" mode="1"/>
```

```
<app package="com.antutu.benchmark.full" mode="1"/>
```

编译时会将文件打包进固件。

### 2.2 编译结果

编译后配置文件将会输出到 oem 分区（\$OUT/oem/etc/），增加后**请确认烧写了 oem.img 及 boot.img 来使其生效。**