



U 盘快速部署功能

文件状态： <input type="checkbox"/> 正在修改 <input type="checkbox"/> 正在发布	当前版本：	V1.1
	作者：	元银萍
	完成日期：	2020.07.03
	审核：	
	完成日期：	

版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1.0	元银萍	2020.06.05	初始版本		
V1.1	元银萍	2020.07.03	初始版本		



目录

前言：	3
功能说明：	3
添加步骤.....	3

VBBoard



前言：

本文档介绍虚谷板如何使用 U 盘快速部署功能。

功能说明：

虚谷号 U 盘快速部署功能是为了让虚谷可以快速运行 U 盘中的 Python 代码，用户只需要在 U 盘中创建部署使用的文件夹及 Python 源码文件，将 U 盘插入虚谷板上，重启后虚谷号将自动运行位于 U 盘中的 Python 程序代码。

使用步骤

1. 在 U 盘的根目录下新建文件夹，并命名为：“vvBoardRun” 注：命名规则需严格按照，否则会导致不能识别
2. 将要运行的 xx.py 文件重新命名为拷贝到“main.py”，并拷贝到 vvBoardRun 文件夹下面。
3. 将 U 盘插入虚谷号任意 USB 接口上。
4. 上电（重启）虚谷号。
5. 虚谷号开机将自动运行位于 vvBoardRun 文件夹下的 main.py

注意事项

- 1、用户的 U 盘的名称勿使用特殊字符，如：_*\$%+() 空格等。
- 2、用户的 U 盘目录下勿存在大量目录及文件，以免检索时间较长。
- 2、vvBoardRun 文件夹和 main.py 文件 的命名规则需要严格按照格式填写，包含大小写等
- 3、当程序检测并进入快速部署模式时，原有的 U 盘模式功能将会停止使用，恢复 U 盘模式功能的方法是，取下 U 盘并重启系统。