

标准款炒菜机操作注意事项

- 1、ON/OFF 键是开关电源
- 2、按功率，调+或-，可控制温度的高低。低温预热、炒饭<2700W.



- 3、按定时键，多按一次，显示器右侧第一个数字为分钟，到点自动停止加热，勿选左边小时键。



4、左下角旋钮 1-5 档转速，通电状态下可只转动不加热，可转动+加热，自由支配；显示器 ON 代表加热状态；OFF 代表不加热。



5、忘关火，出菜后未继续转掉余热会导致干烧；



6、使用注意事项：a、不要用最大火 b、开机后，必须开转速 c、低温放油 d、油均匀后，倒入食材再调高温度、转速，设置好时间。e、出菜要关火，加水清洗，保护内胆。f、原本炒 5 分钟的菜，只设置 4 分钟，关火后继续转动，用余温使菜熟，环保不伤内胆。炒饭只要 2-3 分钟即可，以免烧锅 g、购买此机，涂层重喷 600 元成本费。建议买多 1 个内胆轮流替换，延长内胆使用寿命