

การใช้โปรแกรม TGM2017

1. สร้าง directory TGM2017

2. นำเอาไฟล์ดังต่อไปนี้ไปวางไว้ที่ directory TGM2017

TGM2017.exe TGM2017.asc INPUT.OLD OUTPUT.OLD readme_TGM2017.pdf

3. ทดสอบโปรแกรมโดย

3.1 เปลี่ยนนามสกุล INPUT.OLD ให้เป็น INPUT.DAT ตรวจสอบดูว่ามี 3 column (หมายเลขหมุด, decimal latitude, decimal longitude) ดังต่อไปนี้

BM11SP	13.710134	100.486951
P20231	13.8078403311	100.82924910400
2	13.7240550992	100.78012646410
3	13.7214224126	100.79695545900
4	13.7973476928	100.87242813870
:	:	:

3.2 นำเมาส์ไป double click ที่ไฟล์ TGM2017.exe หลังจากนั้นจำปรากฏหน้าต่าง window command ขึ้นสัก 1-5 วินาที โปรแกรมก็จะแสดงผลพ้อออกมาเป็นไฟล์ชื่อ OUTPUT.DAT ซึ่งมี 4 column

(หมายเลขหมุด, decimal latitude, decimal longitude, geoid undulation (หน่วยเป็นเมตร) ดังต่อไปนี้

BM11SP	13.710134	100.486951	-30.51353
P20231	13.80784033	100.82924910	-29.47262
2	13.72405510	100.78012646	-29.56498
3	13.72142241	100.79695546	-29.49967
4	13.79734769	100.87242814	-29.28949
:	:	:	:

4. หากข้อสามถูกต้อง เริ่มใช้โปรแกรมได้ (พึงระลึกไว้เสมอว่า ชื่อไฟล์ป้อนข้อมูลต้องเป็นคำว่า

"INPUT.DAT" เท่านั้น ส่วนชื่อไฟล์ผลลัพธ์โปรแกรมจะกำหนดให้เป็นชื่อ "OUTPUT.DAT"

เท่านั้น ดังนั้นต้องระวังด้วยเมื่อประมวลผลเสร็จให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ เพราะโปรแกรมจะเขียนทับไฟล์เดิม)

5. หมายเลขหมุดเป็นอักขรภาษาอังกฤษได้ ห้ามมีสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ใดๆ (เช่น . / _ ฯลฯ)