

1：人脸识别功能 web 客户端操作手册

人脸识别界面 分为二部分

上半部分：实时播放

下半部分：设置部分

1.1 设置项

1) 识别区域

说明： 设置人脸检测区域 ， 默认 1920 x 1080，

操作手法：点下 拖框，鼠标变成十字架，控制鼠标在 实时播放部分 上拖动画框，点击确定，保存框信息，在点击 最下面的 保存按键 设置参数

2) 抓拍

说明：开启和关闭 人脸抓拍，人脸框显示和该设置无关（一直是开着的）

3) 抓拍阈值

说明：设置人脸阈值，当上报人脸质量 小于该值，不进行人脸抓拍（前提：开启了抓拍）

4) 心跳检测

说明：是否开启心跳检测功能，开启后 当uart 获取数据超时 3次后，会进入心跳检测模块，来判断 FPGA 是否正常工作，保存状态信息，还没有透出在客户端上

5) 灵敏度

说明：人脸检测的灵敏度

6) 最小人脸，原始图像宽度， 原始图像宽度

说明：协议需要

7) FTP上传模式

说明：现在 上传原图 还是 上传扣出的人脸，FTP 服务器设置 在 网络 --- FTP

8) 抓拍策略

说明：当前可选择 离开后模式 和 实时模式，

9) 保存按键

说明：设置参数后，需要点击保存按键，将参数传给设置

10) 恢复默认

说明：暂时没实现

2：杂项

1) 后续升级

有新版本，通过 系统 -- 维护 -- 软件升级，上传升级包，进行升级