

busybox编译和移植

busybox 的编译与Linux内核的编译过程类似。从

<http://www.busybox.net/downloads/> 下载最新的源码，解压后，通过以下几步，即可完成busybox的编译和移植：

(1) make xxxxxxconfig

busybox提供了几种配置：defconfig（缺省配置）、allyesconfig（最大配置）、allnoconfig（最小配置），一般选择缺省配置即可。

这一步结束后，将生成.config

(2) make menuconfig

这一步是可选的，当你认为上述配置中还有不尽如意的地方，可以通过这一步进行微调，加入或去除某些命令。

这一步实际上是修改.config

(3) make CROSS_COMPILE=arm-linux-

这一步就是根据.config，生成busybox，当然你也可以指定其他的编译器，如arm-linux-gnueabi-。（"make CROSS_COMPILE="将用gcc编译PC机上运行的busybox.