

配置者可以不必备份当前的.config文件，而是在需要的时候直接从内核映像中提取.config文件。步骤如下：

1. 配置内核

1.1 make menuconfig;

1.2 选择如下：

General setup --->

<*> Kernel .config support

[*] Enable access to .config through /proc/config.gz

1.3 make ulmage

2. 提取配置文件

2.1 方法一，从ulmage文件中提取：

2.1.1 打开控制台，cd进入到linux源码树根目录，我的为：/root/Desktop/easy2440/linux-2.6.30.9-easy2440

2.1.2 输入如下命令：scripts/extract-ikconfig arch/arm/boot/ulmage > config

2.1.3 命令执行完后，将会在linux源码树根目录下面生成config文件；

2.1.4 config文件即为我们需要的内核配置文件，可以将其替代.config文件。

2.2 方法二，从开发板的/proc/config.gz中提取：

2.2.1 将新生成的ulmage文件下载到开发板；

2.2.2 准备串口控制台，启动开发板；

2.2.3 开发板正常启动后，在控制台输入命令：cat /proc/config.gz | gzip -d > /home/config

2.2.4 命令执行完后，将会在/home目录下生成config文件

2.2.5 config文件即为我们需要的内核配置文件，可以将其替代.config文件。