

1、默认 ip

设备默认 IP 为 192.168.1.232，端口号为 10000。

2、接线说明

设备通过连接交换机或路由器进行通信，网线为直通线。设备通过网线直连电脑进行通信，网线为直连线，连接网线后，网口状态为黄灯常亮，绿灯闪烁。

需修改电脑 ip 为 192.168.1.***。Ping 192.168.1.232 确认是否连接成功。

能够 ping 通直接跳至第 4 步对 ip 进行修改。

3、复位键

网口左边有黑色的小按键为复位按键。按住复位按键 6S，网口灯会灭一次然后重新显示，此时说明复位成功，第一次复位，设备变为动态 IP，继续按住复位键 6S，网口灯会灭一次然后重新显示，此时设备变为静态 IP，默认静态 IP 为，192.168.1.232

4、Ip 地址修改

打开聚英电子以太网配置软件 JYNetConfig.exe 对设备 ip 进行修改。

网络连接选择本地 ip，搜索设备找到控制卡，在右边基本配置信息中进行如下修改：

静态 IP ： 192.168.0.16

子网掩码 ： 255.255.255.0

网 关 ： 192.168.0.1

修改好信息后点击下载参数出现下载成功完成对设备 ip 的修改。



5、网络测试

需修改电脑 ip 为 192.168.0.***，ping 192.168.0.16 确认是否修改成功。

点击软件右上方网络测试工具进行测试控制开关打开，发送以下数据：

控制第一路开：FE 05 00 00 FF 00 98 35

控制第一路关：FE 05 00 00 00 00 D9 C5