

Paramètres des régulateurs Eurotherm

2208 - 2216		
Nom dans le cours	Param.	Chemin
Auto/Manu	m-A	LP1_VIEW.Main
Mesure X	PV	Operator.MAIN
Commande Y	tOP	Operator.MAIN
Consigne W	tSP	Operator.MAIN
Bande proportionnelle Xp	PB	Operator.PID
Décalage de Bande Y0	rES	Operator.PID
Temps d'intégrale Ti	Ti	Operator.PID
Temps de dérivé Td	Td	Operator.PID
Sens d'action	Act	Config.INST
Valeur basse étendue de mesure	VALL	Config.IP
Valeur haute étendue de mesure	VALH	Config.IP

2604		
Nom dans le cours	Param.	Chemin
Auto/Manu	m-A	LP1_VIEW.Main
Mesure X	PV	LP1_VIEW.Main
Commande Y	tOP	LP1_VIEW.Main
Consigne W	tSP	LP1_VIEW.Main
Bande proportionnelle Xp	PB1	LP1_SETUP.PID
Décalage de Bande Y0	rES1	LP1_SETUP.PID
Temps d'intégrale Ti	Ti1	LP1_SETUP.PID
Temps de dérivé Td	Td1	LP1_SETUP.PID
Sens d'action	Act	LP1_SETUP.Options
Valeur basse étendue de mesure	VALL	STANDARD_IO.PV_Input
Valeur haute étendue de mesure	VALH	STANDARD_IO.PV_Input