




GNUVARIO-E
TTGO T5 V1.6 ou 2.4
PCB 2.1



GPS	ESP32
VCC	5V
GND	GND
TX	IO33
CJMCU	ESP32
VCC	5V
GND	GND
SCL	IO32
SDA	IO27
INT	IO26

Ampli classD	ESP32
In	IO25
Enable	IO19
Alimentation	
Power / transistor	IO12
Tension	IO35

MPU 9250 / MS5611

SDA	IO27
SCL	IO32
INT	IO26

Ecran EPaper 1.54"

CS/SS	IO05
DC	IO17
RST	IO16
BUSY	IO04
MOSI	IO15
MISO	IO02
SCK	IO14

SDCard

CS	IO13
MOSI	IO15
MISO	IO02
SCK	IO14

Boutons

Bouton A	IO38
Bouton B	IO37
Bouton C	IO39

HP

PWM/DAC	IO25
Ampli (EN)	IO19

GPS

RX	IO33
----	------

Lecture de la charge batterie

Tension	IO35
---------	------

Alimentation

<i>Transistor</i>	<i>IO12</i>
-------------------	-------------

IO02	MISO	SDCARD / E-INK
IO04	BUSY	E-INK
IO05	CS/SS	E-INK
IO12	POWER	Transistor / POWER
IO13	CS	SDCARD
IO14	SCK	SDCARD / E-INK
IO15	MOSI	SDCARD/E-INK
IO16	RTS	E-INK
IO17	DC	E-INK
IO19	EN	Enable AmpliD
IO21	SDA	MPU
IO22	SCL	MPU
IO25	PWM/DAC	HP
IO26	INT	INT MPU9250
IO27	SDA	SDA MPU9250
IO32	SCL	SCL MPU9250
IO33	TX	GPS
IO34		
IO35	VOLT	pont diviseur (100k/100K)
IO37	BTN	Bouton B
IO38	BTN	Bouton A
IO39	BTN	Bouton C