



ESP32-WROOM-02は、
USBを接続するか、EXT_5V端子に5Vを入
れてあげること、VCC 3.3V端子から、
3.3Vを出力する。

図面
REV. 11 2021/7/10

@Harumakkin