

## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN DB-AC



### Chế độ vận hành bình thường:

- Các đèn báo pha sáng
- Bộ Power meter hiển thị các thông số
- CB tổng From MSB-DC ở vị trí ON
- Các CB AC 3HP Server, CB AC 2HP M&E, CB AC 2HP NOC, CB Lighting và CB Socket ở vị trí ON
- CB Spare ở vị trí OFF