

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN MSB -DC



A. Chế độ vận hành bình thường:

- Các đèn báo pha sáng
- Bộ bảo vệ dòng rò sáng đèn màu xanh
- Bộ Power meter hiển thị các thông số
- CB tổng ở vị trí ON
- Các CB Bypass, CB To DB-UPS, CB To UPS Future ở vị OFF
- Các CB To UPS-1, CB To UPS-2, CB To DB-AC, CB To TVSS ở vị trí ON

B. Các lỗi thường gặp và cách xử lý

1. Lỗi bộ bảo vệ dòng rò đèn đỏ sáng, CB tổng ở vị trí trip
 - Nguyên nhân : Hệ thống phát hiện có dòng rò và ngắt CB tổng để bảo vệ
 - Hướng xử lý :
 1. Nhấn nút reset trên bộ bảo vệ dòng rò=>đèn đỏ tắt=>Off CB tổng=>On lại CB tổng để cấp nguồn.
 2. Nếu CB tổng vẫn trip, đèn đỏ trên bộ bảo vệ dòng rò sáng=>Liên hệ nhà cung cấp. Mr. Danh 0917.866.455