



Légende:

- : Transmission Bus-CAN
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : Numéro d'instruction par rapport à l'organigramme
- : Alimentation +5V
- : Alimentation +12V
- ! Adresse des modules