



*****元件清单*****

*****1602液晶显示屏*****
按图示位置放置，从左到右针脚顺序为：

*****DHT11温湿度模块*****
从左到右针脚顺序为：+ out - 分别表示：正极，信号输出，负极(第三脚悬空不接线，带底板的模块已去掉此脚)

YL-38土壤湿度传感器***
从上到下针脚为：VCC GND DO AO 分别表示：正极，负极，数字信号脚，模拟信号脚

HC-06蓝牙模块(或HC-05及BT-04)
图示从左到右针脚分别为：rx,tx,gnd,vcc 分别对应UNO的tx,rx,gnd,vcc (*备注:上传程序之前,需将rx和tx脚拔出,方可上传成功)

引脚对应参照表	
传感器-----	Arduino UNO
DHT11温湿度*****	UNO
+	----- VCC
out	----- D7
-	----- GND
YL-38土壤湿度-----	UNO
VCC-----	VCC
GND-----	GND
DO -----	空
AO -----	A0