



INFORMATIONS SECURITE

A lire attentivement avant la mise en service

Instructions et maintenance :

ATTENTION !

- 1) Ce jouet est destiné à être assemblé et démonté par un adulte (car il contient des petites pièces).
- 2) Avant de donner le jouet à l'enfant, il est nécessaire de retirer tous les éléments non nécessaires au jeu (emballage, fixations).
- 3) Il convient de contrôler régulièrement les principales pièces de ce jouet (en particulier les vis et boulons).
- 4) En cas de dommages, l'utilisation du jouet doit être interrompue et il convient de le réparer en remplaçant les parties endommagées.
- 5) Les instructions de service et d'entretien sont à lire et à conserver soigneusement.

Avertissements de sécurité :

ATTENTION !

- 1) Ce jouet ne convient pas à un enfant de moins de 12 mois.
- 2) Ce jouet ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois, dû à une résistance insuffisante. Le poids du conducteur ne doit pas dépasser 20 kg maximum.
- 3) Ce jouet ne peut être utilisé que par un seul enfant à la fois.
- 4) Ce jouet requiert des qualités d'adresse et doit donc être utilisé avec précaution afin d'éviter des chutes ou des collisions pouvant blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.
- 5) Ce jouet doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- 6) Ce jouet ne comporte pas de système de freinage : Il faut expliquer à l'enfant qui l'utilise comment freiner et arrêter le jouet à l'aide de ses pieds.
- 7) Ce jouet ne doit pas être utilisé sur la voie publique ou dans des zones pouvant présenter un danger tels que des escaliers, des allées en pente, des lieux proches de plans d'eau, de piscine ou autres zones potentiellement dangereuses.
- 8) Ce jouet doit être utilisé sur une surface nivelée et sans obstacle.
- 9) En aucun cas, il n'est à utiliser sur un terrain irrégulier pour faire des sauts ou des cascades.