



Board Front	C1b18	a18	C1
	C2b17	a17	C2
	C3b16	a16	C3
	C4,5,8b15	a15	C4,5,8
	C7b14	a14	C7
	NCb13	a13	NC
	P1,2,3,4b12	a12	P1,2,3,4
	P5,6,7b11	a11	P5,6,7
	NC1b10	a10	NC1
	P8,9,10b9	a9	P8,9,10
	NC2b8	a8	NC2
	+100Vb7	a7	+100V
	NC3b6	a6	NC3
	C10b5	a5	C10
	C11b4	a4	C11
	C12b3	a3	C12
	C6,9,13b2	a2	C6,9,13
	P11,12,13b1	a1	P11,12,13
Board Back			

Conn_02x18_Row_Letter_First

J1