

W20

Starter

W21

W-Klamm LIMB

W22

D+ Klemme LIMB

W23

Öltemperatur

W24

Tank Sensor

W25

Öldruck Sensor

W26

Funkgerät