



Zusammengehörige Strings sind jeweils mit der Farbe des entsprechenden Kanals/ Kabels markiert, wobei der Punkt immer den ersten String der Reihe kennzeichnet.

I und II steht jeweils für den Anschluss auf dem Board (die Teensys sind beschriftet).

“front”, “center” und “back” steht für den jeweiligen Teensy.