

USBPcS3 PRO MICRO PINOUT

Interfaz USB que simula ser un mando de PS3 de 1P

PS3	PINES		PINES	PS3
Select	PIND, 3		RAW	-
Start	PIND, 2		GND	GND
GND	GND		RST	-
GND	GND		VCC	-
Dpad-UP	PIND, 1		PINF, 4	Nada
Dpad-Down	PIND, 0		PINF, 5	Boton PS3
Dpad-Left	PIND, 4		PINF, 6	L3
Dpad-Right	PINC, 6		PINF, 7	R3
Triangulo	PIND,7		PINB, 2	L2
Circulo	PINE, 6		PINB, 6	R2
Cuadrado	PINB, 4		PINB, 1	L1
Equis	PINB, 5		PINB, 3	R1
Creado por: Bastian Aguirre [CRT Gamers] y ARG Pro Micro 5v 16Mhz				

