

EC20 Wi-Fi 应用指导

LTE 系列

版本: EC20_Wi-Fi_应用指导_V1.3

日期: 2016-10-12



移远公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨，如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 501 室 电话：+86 21 51086236

邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：

<http://www.quectel.com/support/salesupport.aspx>

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/support/techsupport.aspx>

或发送邮件至：Support@quectel.com

前言

移远公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范，参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，移远公司有权对该文档规范进行更新。

版权申明

本文档手册版权属于移远公司，任何人未经我公司允许复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2016，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2016.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2015-11-25	胡应来	初始版本
1.1	2015-12-02	胡应来	增加 AT+QWTOCLIEN、AT+QWTOCLI 命令以及 URC: +QWCLIND
1.2	2016-07-07	胡应来	1. 删除命令 AT+QWTOCLI 和 URC +QWCLIND 2. 增加命令 AT+QWPARAM
1.3	2016-10-12	张 平	1. 更新命令 AT+QWMOCH: 新增数据速率配置参数 <rate> 2. 更新命令 AT+QWPARAM: 新增标准 Wi-Fi portal、流量查询命令 AT+QWPARAM=8,<client_mac> 和 客户端超时配置命令 AT+QWPARAM=10,<timeout>

目录

文档历史.....	2
目录.....	3
表格索引.....	4
图片索引.....	5
1 4G+Wi-Fi 方案.....	6
1.1. 方案简介	6
1.2. FC10 功能特点.....	7
1.3. Wi-Fi 方案架构	8
2 Wi-Fi 相关 AT 命令集.....	9
2.1. AT+QWIFI 打开、关闭 Wi-Fi 功能	10
2.2. AT+QWSSID 设置 SSID.....	10
2.3. AT+QWSSIDHEX 设置 SSID 编码	11
2.4. AT+QWBCAST 广播设置	12
2.5. AT+QWAUTH 授权类型、加密模式和密码设置.....	13
2.6. AT+QWMOCH 802.11 网络的模式、频道和数据速率设置.....	15
2.7. AT+QWISO 客户端隔离设置	17
2.8. AT+QWDHCP DHCP 设置	17
2.9. AT+QWNAT NAT 类型设置.....	19
2.10. AT+QWCLICNT 获取 Wi-Fi 客户端数量	19
2.11. AT+QWRSTD 恢复出厂设置	20
2.12. AT+QWCLIP 查询客户端的 IP 地址.....	20
2.13. AT+QWSETMAC 设置模块的 MAC 地址.....	21
2.14. AT+QWSERVER 打开、关闭 Qserver 功能	22
2.15. AT+QLINUXCMD 执行内部 Linux 命令	23
2.16. AT+QWCLILST 列举已连接的客户端的 MAC 地址.....	23
2.17. AT+QWCLIRM 断开一个已连接的客户端	24
2.18. AT+QWTOCLIEN 打开 AT 端口到客户端数据收发	25
2.19. AT+QWPARAM 配置 Portal 相关功能	26
3 Wi-Fi 相关 URC.....	33
3.1. +QWIFIND 客户端连接状态 URC.....	33

表格索引

表 1: FC10 功能特点.....	7
表 2: WI-FI 相关命令.....	9

Quectel
Confidential

图片索引

图 1: 软件流程	6
图 2: WI-FI 方案架构.....	8
图 3: QUECTEL 自定义 PORTAL 方案架构	27
图 4: 标准 WIFIDOG PORTAL 方案架构	27
图 5: 标准 WIFIDOG PORTAL 认证流程	28

Quectel
Confidential

1 4G+Wi-Fi 方案

1.1. 方案简介

4G 和物联网技术的飞速发展，促使了 4G LTE 和 Wi-Fi 技术的融合，将运营商的 4G 信号转换为 Wi-Fi 信号，支持智能手机、PAD 以及笔记本等资源的免费 Wi-Fi 接入，实现局部范围内的高速资源共享和终端之间的互通互联。

为此，基于我司自主研发的 4G 无线通信模块 EC20 和 Wi-Fi 模块 FC10，我们提出了一种 4G+Wi-Fi 的一站式解决方案，将 EC20 的高速 4G 信号转为 Wi-Fi 信号，实现 Wi-Fi 的热点功能。




图 1：软件流程

1. Wi-Fi 客户端和 MCU 可以同时通过 EC20 访问 4G 网络。
2. MCU 可以通过 AT 命令控制 Wi-Fi 连接。
3. FC10 Wi-Fi 模块支持 AP 和 STA（开发中）两种模式，当周围有其他 Wi-Fi 热点时，网络数据可以通过其他 Wi-Fi 热点上传互联网，节省 4G 流量。

4. EC20 4G 模块支持 USB、UART、SPI 多种控制连接。
5. 最多支持 10 个 Wi-Fi 客户端连接。

1.2. FC10 功能特点

表 1: FC10 功能特点

尺寸	16.6 × 13.0 × 2.1mm
封装	LCC
频率	2.4~2.4835GHz
PIN 脚数量	24
供电电压	3.3V
通信接口	SDIO
WLAN 标准	802.11b/g/n
天线类型	外置天线
速率	65Mbps @802.11n; 54Mbps @802.11g; 11Mbps @802.11b
AP（最大接入点）	10
其他接口管脚	Reset
工作温度	-40~+85°C

1.3. Wi-Fi 方案架构




图 2: Wi-Fi 方案架构

1. 4G 模块 EC20 与 Wi-Fi 模块 FC10 采用 SDIO 2.0 接口连接通信，速率可达 100Mb/s。完全适应 LTE 的 100Mbps 和 UL 50Mbps 速率。
2. MCU 与 EC20 模块的通信接口方式可以选择 USB，UART 或 SPI。
3. EC20 模块可通过 GNSS_UART 串口输出 GPS 信息，若需要 GPS 功能时，可以使用此串口与 MCU 进行连接通信。

2 Wi-Fi 相关 AT 命令集

下表列出了 Wi-Fi 相关的 AT 命令。

表 2: Wi-Fi 相关命令

AT 命令	功能描述
AT+QWIFI	打开、关闭 Wi-Fi 功能
AT+QWSSID	设置 SSID
AT+QWSSIDHEX	设置 SSID 编码
AT+QWBCAST	广播设置
AT+QWAUTH	授权类型、加密模式和密码设置
AT+QWMOCH	802.11 模式与频道设置
AT+QWISO	同步设置
AT+QWDHCP	DHCP 设置
AT+QWNAT	NAT 类型设置
AT+QWCLICNT	获取 Wi-Fi 客户数量
AT+QWRSTD	恢复出厂设置
AT+QWCLIP	查询客户端的 IP 地址
AT+QWSETMAC	设置 AP 的 MAC 地址
AT+QWSERVER	打开、关闭 qserver
AT+QLINUXCMD	执行内部 Linux 命令
AT+QWCLILST	列举已经连接的客户端的 MAC 地址
AT+QWCLIRM	断开一个已连接的客户端
AT+QWTOCLIEN	打开 AT 端口到客户端数据收发

AT+QWPARAM	配置 portal 相关功能
------------	----------------

2.1. AT+QWIFI 打开、关闭 Wi-Fi 功能

这个命令用于打开、关闭 Wi-Fi 功能。

AT+QWIFI 打开、关闭 Wi-Fi 功能	
测试命令 AT+QWIFI=?	响应 +QWIFI: <value> OK
查询命令 AT+QWIFI?	响应 +QWIFI: <value> OK
设置命令 AT+QWIFI =<value>	响应 OK ERROR

参数

<value>	表示当前 Wi-Fi 状态
0	Wi-Fi 功能关闭
1	Wi-Fi 功能打开

举例

AT+QWIFI?	
+QWIFI: 0	//当前的 Wi-Fi 处于关闭状态。
OK	
AT+QWIFI=1	//打开 Wi-Fi 功能。
OK	

2.2. AT+QWSSID 设置 SSID

这个命令用于设置 Wi-Fi 的 SSID。

AT+QWSSID 设置 SSID

测试命令 AT+QWSSID=?	响应 +QWSSID: <ssid> OK
查询命令 AT+QWSSID?	响应 +QWSSID: <ssid> OK
设置命令 AT+QWSSID=<ssid>	响应 OK ERROR

参数

<ssid>	当 AT+QWSSIDHEX=0 时, <ssid>为长度小于等于 32 个字节的 ASCII 字符串, 默认 SSID: Quectel-WIFI; 当 AT+QWSSIDHEX=1 时, <ssid>为十六进制数字, 此十六进制数串表示 SSID 经过某种编码 (如 GBK, UTF-8 等) 的原始数据, 长度小于等于 32 字节。主要用于设置中文 SSID。
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

举例

```

AT+QWSSIDHEX?
+QWSSIDHEX: 0

OK
AT+QWSSID?
+QWSSID: Quectel-WIFI           //当前的 SSID 为 Quectel-WIFI。

OK
AT+QWSSID=EC20_WIFI           //设置新的 SSID 为 EC20_WIFI。
OK
    
```

2.3. AT+QWSSIDHEX 设置 SSID 编码

这个命令用于设置 **AT+QWSSID** 设置命令参数的编码方式。

AT+QWSSIDHEX 设置 SSID 编码

测试命令 AT+QWSSIDHEX=?	响应 +QWSSIDHEX: (0,1)
-------------------------------	--------------------------------

	OK
查询命令 AT+QWSSIDHEX?	响应 +QWSSIDHEX: <enable>
	OK
设置命令 AT+QWSSIDHEX=<enable>	响应 OK ERROR

参数

<enable>	AT+QWSSID 设置命令的参数是否是十六进制数，且使用该模块下的 SSID，两种模式下设置的 SSID 各自保存，互不影响。
0	AT+QWSSID 设置命令的参数是字符串
1	AT+QWSSID 设置命令的参数是十六进制数

举例

```

AT+QWSSIDHEX?
+QWSSIDHEX: 0 //当前的 SSID 为字符串方式。

OK
AT+QWSSID?
+QWSSID: Quectel-WIFI //当前的 SSID 为 Quectel-WIFI。

OK
AT+QWSSIDHEX=1 //设置 SSID 为十六进制数的方式。
OK
AT+QWSSID?
+QWSSID: 5175656374656c2d57494649 //当前的 SSID 为 Quectel-WIFI 的 ASCII 编码。

OK
AT+QWSSID=D2C6D4B6CDA8D0C5 //设置新的 SSID 为“移远通信”的 GBK 编码。
OK
    
```

2.4. AT+QWBCAST 广播设置

这个命令用于设置是否开启/关闭广播。

AT+QWBCAST 广播设置

测试命令 AT+QWBCAST=?	响应 +QWBCAST: (0,1) OK
查询命令 AT+QWBCAST?	响应 +QWBCAST: <broadcast> OK
设置命令 AT+QWBCAST=<broadcast>	响应 OK ERROR

参数

<broadcast>	是否开启广播
0	关闭广播
1	开启广播

举例

```

AT+QWBCAST?
+QWBCAST: 1           //当前广播是开启的。

OK
AT+QWBCAST=0          //关闭广播。
OK
    
```

2.5. AT+QWAUTH 授权类型、加密模式和密码设置

这个命令用于设置授权类型、加密模式和密码等。

AT+QWAUTH 授权类型、加密模式和密码设置

测试命令 AT+QWAUTH=?	响应 +QWAUTH: <auth> OK
查询命令 AT+QWAUTH?	响应 +QWAUTH: <auth>,<encrypt>[,<passwordindex>][,<password1>][,<p

	assword2>,<password3>,<password4>]
	OK
设置命令 AT+QWAUTH= <auth>,<encrypt>[,<passwordindex>] [,<password1>][,<password2>,<pass word3>,<password4>]	响应 OK ERROR

参数

<auth>	网络授权方式
0	开放/共享
1	开放
2	共享
3	WPA
4	WPA2
5	WPA/WPA2
<encrypt>	网络加密方式
0	无加密
1	WEP
2	TKIP
3	AES
4	TKIP-AES
<passwordindex>	密码字符串
<password1>	密码字符串
<password2>	密码字符串
<password3>	密码字符串
<password4>	密码字符串

备注

- 模块默认网络授权方式为 WPA/WPA2，默认加密方式为 TKIP-AES，默认密码：12345678。
- 这几个参数的设置要满足以下条件：
- 如果<auth>为 0 或 1，<encrypt> 必须为 0 或 1。
 - 如果<auth>为 2，<encrypt>必须为 1。
 - 如果<auth>大于等于 3，<encrypt>必须大于等于 2。
 - 如果 <encrypt> 等于 0，<passwordindex>，<password1>，<password2>，<password3>，<password4>都是空。
 - 如果<encrypt>等于 1：
 - <passwordindex>必须大于等于 1 且小于等于 4；
 - <passwordindex>等于 1 时，<password1>要符合 password 格式，<password2>,<password3>，

- <password4>可以被设置成“”；
- 3) password 格式：5 个 ASCII 字符或 10 个十六进制数字或 13 个 ASCII 字符或 26 个十六进制数字，ASCII 字符需要加“”，十六进制不需要加“”。
6. 如果<encrypt>大于等于 2:
- 1) <passwordindex>不能设置；
 - 2) <password2>，<password3>，<password4>不能设置；
 - 3) <password1>需要是 8-63 个 ASCII 字符或 64 个十六进制数字，ASCII 字符需要加“”，十六进制不需要加“”。

举例

AT+QWAUTH?

+QWAUTH: 0,1,1,"11111","22222","33333","44444"

OK

AT+QWAUTH?

+QWAUTH: 5,4,"12345678"

OK

AT+QWAUTH=0,0

//设置<auth>=open/share & <encrypt>=null

OK

AT+QWAUTH=0,1,1,"11111","22222","",""

//设置<auth>=open/share & <encrypt>=WEP

OK

AT+QWAUTH=2,1,2,"11111","22222","",""

//设置<auth>=share & <encrypt>=WEP

OK

AT+QWAUTH=5,4,"12345678"

//设置<auth>=WPA/WPA2 & <encrypt>=TKIP-AES

OK

2.6. AT+QWMOCH 802.11 网络的模式、频道和数据速率设置

这个命令用于设置 802.11 网络的模式、频道和数据速率。

AT+QWMOCH 802.11 网络的模式、频道和数据速率配置

测试命令

AT+QWMOCH=?

响应

+QWMOCH: (1-6),(0-13,149,153,157,161,165)[,(0-19)]

OK

查询命令

AT+QWMOCH?

响应

+QWMOCH: <mode>,<channel>[,<rate>]

OK


```
OK
AT+QWMOCH=3,1           //设置为 2.4G b/g 模式，频道 1。
OK
```

2.7. AT+QWISO 客户端隔离设置

这个命令用于客户端间隔离设置，开启后连接到该 AP 上的客户端之间不能通信（如 ping 等）。

AT+QWISO 客户端隔离设置

测试命令 AT+QWISO=?	响应 +QWISO: (0,1) OK
---------------------------	---------------------------------------------

查询命令 AT+QWISO?	响应 +QWISO: <isolation> OK
--------------------------	---------------------------------------------------------

设置命令 AT+QWISO=<isolation>	响应 OK ERROR
-------------------------------------------	---------------------------------

参数

<isolation>	隔离状态
0	关闭
1	打开

举例

```
AT+QWISO?
+QWISO: 0           //当前客户端间隔离关闭。

OK
AT+QWISO=1         //打开客户端间隔离。
OK
```

2.8. AT+QWDHCP DHCP 设置

这个命令用于设置 DHCP，需要重启 Wi-Fi 才能生效。

AT+QWDHCP DHCP 设置	
测试命令 AT+QWDHCP=?	响应 +QWDHCP: <host_ip>,<range_start_ip>,<range_end_ip>,<leasetime> OK
查询命令 AT+QWDHCP?	响应 +QWDHCP: <host_ip>,<range_start_ip>,<range_end_ip>,<leasetime> OK
设置命令 AT+QWDHCP=<host_ip>,<range_start_ip>,<range_end_ip>,<leasetime>	响应 OK ERROR

参数

<host_ip>	EC20 Wi-Fi 的 IP。格式：192.168.x.y。
<range_start_ip>	DHCP 分配的起始 IP。格式：192.168.sx.sy。
<range_end_ip>	DHCP 分配的结束 IP。格式：192.168.ex.ey。
<leasetime>	DHCP 客户端 IP 的租用时间。 1-48 1 至 48 小时

备注

其中 x, y, sx, sy, ex, ey 有如下的关系：

- 0<=x=sx=ex<= 255
- y+9 <sy<=ey<=254

举例

```
AT+QWDHCP?  
+QWDHCP: "192.168.1.1","192.168.1.100","192.168.1.120",12  
  
OK  
AT+QWDHCP= "192.168.1.1","192.168.1.50","192.168.1.100",6  
OK
```

2.9. AT+QWNNAT NAT 类型设置

这个命令用于设置 NAT 类型。

AT+QWNNAT NAT 类型设置	
测试命令 AT+QWNNAT=?	响应 +QWNNAT: (0,1) OK
查询命令 AT+QWNNAT?	响应 +QWNNAT: <nat_type> OK
设置命令 AT+QWNNAT=<nat_type>	响应 OK ERROR

参数

<nat_type>	NAT 类型
0	Symmetric
1	Cone

举例

```
AT+QWNNAT?  
+QWNNAT: 0 //当前的 NAT 类型为 Symmetric。  
  
OK  
AT+QWNNAT=1 //设置 NAT 类型为 Cone。  
OK
```

2.10. AT+QWCLICNT 获取 Wi-Fi 客户端数量

这个命令用于获取当前连接到 Wi-Fi 的客户端数量。

AT+QWCLICNT 获取 Wi-Fi 客户端数量	
查询命令 AT+QWCLICNT?	响应 +QWCLICNT: <count>

OK

参数

<count> 连接到 Wi-Fi 的客户端数量

举例

AT+QWCLICNT?

+QWCLICNT: 2

//当前连接到 Wi-Fi 的客户端为 2 个。

OK

2.11. AT+QWRSTD 恢复出厂设置

这个命令用于恢复模式到出厂设置，命令执行成功后模块将自动重启。

AT+QWRSTD 恢复出厂设置

设置命令

AT+QWRSTD

响应

OK

举例

AT+QWRSTD

//恢复出厂设置。

OK

2.12. AT+QWCLIP 查询客户端的 IP 地址

这个命令用于查询客户端的 IP 地址。

AT+QWCLIP 查询客户端的 IP 地址

测试命令

AT+QWCLIP=?

响应

+QWCLIP: <mac>

OK

查询命令

AT+QWCLIP?

响应

ERROR

设置命令 AT+QWCLIP=<mac>	响应 +QWCLIP: <mac>,<ip> OK ERROR
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

参数

<mac>	客户端的 MAC 地址字符串，客户端连接到模块时上报的 URC。格式为：分隔的十六进制，例：“0A:0B:0C:0D:0E:0F”。
<ip>	客户端的 IP 地址。例：“123.123.123.123”。

举例

```
+QWIFIND: 1,"0A:0B:0C:0D:0E:0F" //MAC 地址为“0A:0B:0C:0D:0E:0F”的客户端连接到模块。

AT+QWCLIP="0A:0B:0C:0D:0E:0F" //查询“0A:0B:0C:0D:0E:0F”客户端的 IP 地址。
+QWCLIP: "0A:0B:0C:0D:0E:0F","123.123.123.123" //客户端的 IP 为“123.123.123.123”。

OK
```

2.13. AT+QWSETMAC 设置模块的 MAC 地址

这个命令用于设置模块的 MAC 地址，需要重启模块后生效。

AT+QWSETMAC 设置模块的 MAC 地址	
测试命令 AT+QWSETMAC=?	响应 +QWSETMAC: <mac> OK
查询命令 AT+QWSETMAC?	响应 +QWSETMAC: <mac> OK
设置命令 AT+QWSETMAC=<mac>	响应 OK ERROR

参数

<mac>	模块的 MAC 地址字符串。格式为：分隔的十六进制。模块默认的 MAC 地址为：“00:03:7F:05:C0:CA”。
-------	--------------------------------------------------------------

举例

```
AT+QWSETMAC?  
+QWSETMAC: "00:03:7F:05:C0:CA" //模块的 MAC 地址为“00:03:7F:05:C0:CA”。  
  
OK  
AT+QWSETMAC="00:03:7F:05:C0:CB" //设置模块的 MAC 地址为“00:03:7F:05:C0:CB”。  
OK
```

2.14. AT+QWSERVER 打开、关闭 Qserver 功能

这个命令用于打开、关闭 qserver 功能。

AT+QWSERVER 打开、关闭 Qserver 功能	
测试命令 AT+QWSERVER=?	响应 +QWSERVER: <enable> OK
查询命令 AT+QWSERVER?	响应 +QWSERVER: <enable> OK
设置命令 AT+QWSERVER =<enable>	响应 OK ERROR

参数

<enable>	表示当前 qserver 状态
0	关闭 qserver 功能
1	打开 qserver 功能

举例

```
AT+QWSERVER?  
+QWSERVER: 0 //当前 qserver 处于关闭状态。
```

```
OK
AT+QWSERVER=1 //打开 qserver 功能，可以使用客户端连接 qserver。
OK
```

2.15. AT+QLINUXCMD 执行内部 Linux 命令

这个命令用于 Linux 内部命令。

AT+QLINUXCMD 执行内部 Linux 命令

测试命令 AT+QLINUXCMD=?	响应 +QLINUXCMD: <command> OK
设置命令 AT+QLINUXCMD=<command>	响应 OK ERROR

参数

<command> 表示有效的 Linux 命令字符串，命令本身执行的结果无返回。

举例

```
AT+QLINUXCMD="ls -la" //列举当前目录下的文件。
OK

AT+QLINUXCMD="echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" //开启 IP 转发。
OK
```

2.16. AT+QWCLILST 列举已连接的客户端的 MAC 地址

这个命令用于列举所有已经连接到该 AP 的客户端的 MAC 地址。

AT+QWCLILST 列举已连接的客户端的 MAC 地址

查询命令 AT+QWCLILST?	响应 [+QWCLILST: <mac1>] [+QWCLILST: <mac2>]
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------

	OK
--	----

参数

<mac1>,<mac2>	类似 aa:bb:cc:xx:xx:xx 的点分十六进制的 MAC 地址。
---------------	---------------------------------------

举例

AT+QWCLILST?	
OK	//当前没有客户端连接到该 AP。
AT+QWCLILST?	//当前有 2 个客户端连接到该 AP。
+QWCLILST: "AB:CD:EF:xx:xx:xx"	
+QWCLILST: "xx:xx:xx:AB:CD:EF"	
OK	

2.17. AT+QWCLIRM 断开一个已连接的客户端

这个命令用于断开一个已连接的客户端。

AT+QWCLIRM 断开一个已连接的客户端	
测试命令	响应
AT+QWCLIRM=?	+QWCLIRM: <mac>
	OK
设置命令	响应
AT+QWCLIRM=<mac>	OK
	ERROR

参数

<mac>	类似 aa:bb:cc:xx:xx:xx 的点分十六进制的 MAC 地址字符串。
-------	------------------------------------------

举例

AT+QWCLILST?	//当前有 2 个客户端连接到该 AP。
+QWCLILST: "AB:CD:EF:12:34:56"	
+QWCLILST: "12:34:56:AB:CD:EF"	

```
OK
AT+QWCLIRM="11:22:33:44:55:66"
ERROR //此客户端未连接。
AT+QWCLIRM="AB:CD:EF:12:34:56"
OK //成功断开 MAC 地址为 AB:CD:EF:12:34:56 的客户端。
```

2.18. AT+QWTOCLIEN 打开 AT 端口到客户端数据收发

这个命令指定一个 TCP 端口在 EC20 端打开一个 TCP server，客户端连接到该端口后，使用 AT+QDATAFWD 命令发送的数据会被客户端收到，客户端向该端口发送的数据，会以 URC(+QDATAFWD) 的方式报告给 EC20 的 URC 端口。此命令使用的前提是 Wi-Fi 功能已经打开（执行过 AT+QWIFI=1），传输的数据为可见的字符串，客户端发送给 EC20 的数据必须以“\n”结束。

AT+QWTOCLIEN 打开 AT 端口到客户端数据收发	
测试命令 AT+QWTOCLIEN=?	响应 +QWTOCLIEN: (0,1)[,(1025-65535)] OK
查询命令 AT+QWTOCLIEN?	响应 +QWTOCLIEN: <enable> OK
设置命令 AT+QWTOCLIEN=<enable>[,<port>]	响应 OK ERROR

参数

<enable>	打开关闭数据传输功能 0 关闭 1 打开
<port>	客户端连接的 TCP 端口，即 EC20 上 TCP server 监听的端口。若该参数不指定，默认端口为 5555。

举例

```
AT+QWTOCLIEN?
+QWTOCLIEN: 0,5555
```

OK

AT+QWTOCLIEN=1,5544

OK

AT+QWTOCLIEN?

+QWTOCLIEN: 1,5544

OK

2.19. AT+QWPARAM 配置 Portal 相关功能

这个命令用于配置 EC20 Wi-Fi portal。

- **Portal 应用方式**

Wi-Fi 不加密，用户可以正常连接上，但是当用户连接到 Wi-Fi 热点后，访问网络的时候，网页会转向指定的网页，并要求用户输入用户名和密码进行认证，认证成功后就可以上网了。

- **EC20 Portal 模式**

目前 EC20 支持两种 Portal 认证模式，一种是 Quectel 自定义 Portal 认证模式，一种是标准 WiFiDog portal 认证模式。

Quectel 自定义 Portal 认证模式如下图所示：Wi-Fi Device 连接上 EC20+FC10 组成的热点后，当 Wi-Fi Device 想要访问 Internet 上的链接时，会被 Portal 重定向到指定的 Web server 上的页面，在该页面上，Wi-Fi 用户会被要求进行某种形式的认证，Web server 进行认证后，将认证结果发送给主控 MCU，由 MCU 来允许被认证的 Wi-Fi Device 是否可以访问 Internet。如果某个 Wi-Fi Device 被 MCU 允许后，该 Wi-Fi Device 就可以访问 Internet 上的链接了。




图 3: Quectel 自定义 Portal 方案架构

标准 WiFiDog portal 认证模式如图 4 所示：Wi-Fi Device 连接上 EC20+FC10 组成的热点后，当 Wi-Fi Device 想要访问 Internet 上的链接时，会被 Portal 重定向到指定的 Web server 上的页面，在该页面上，Wi-Fi 用户会被要求进行某种形式的认证，Web server 进行认证后，将认证结果发送给 EC20，根据认证服务器认证结果来允许被认证的 Wi-Fi Device 是否可以访问 Internet。不再需要外部 MCU 控制，终端认证完全由认证服务器控制。具体认证流程参考图 5。




图 4: 标准 WiFiDog Portal 方案架构




图 5: 标准 WiFiDog Portal 认证流程

AT+QWPARAM 配置 Portal 相关功能

测试命令

AT+QWPARAM=?

响应

+QWPARAM:

(0-6)[,<url>][,<deviceId>][,<client_mac>,<limit>,<reserved>][,<whitelist>][,<client_mac>][,<mode>][,<optional_mode>][,<timeout>]

OK

查询命令

AT+QWPARAM?

响应

OK

设置 URL

AT+QWPARAM=0,<url>

响应

如果输入<url>，则设置 URL

OK

ERROR

如果<url>省略，则查询当前的<url>

+QWPARAM: 0,<url>

OK

设置 device ID

AT+QWPARAM=1,<deviceId>

响应

如果输入<deviceId>，则设置 EC20 的 device ID

OK

ERROR

如果<deviceId>省略，则查询当前的<deviceId>

+QWPARAM: 1,<deviceId>

OK

允许一个客户端

AT+QWPARAM=2,<client_mac>,<limit>,<reserved>

响应

OK

ERROR

设置白名单

AT+QWPARAM=3,<whitelist>

响应

如果输入<whitelist>，则设置允许的白名单

OK

ERROR

如果<whitelist>省略，则查询当前的白名单列表

+QWPARAM: 3,<whitelist>

OK

清空白名单

AT+QWPARAM=4

响应

OK

ERROR

删除一条白名单 AT+QWPARAM=5,<client_mac>	响应 OK ERROR
打开/关闭 portal 模式 AT+QWPARAM=6,<mode>	响应 如果输入<mode>, 则设置 Wi-Fi 的认证模式 OK ERROR 如果<mode>省略, 则查询当前的认证模式 +QWPARAM: 6,<mode> OK
设置本地 portal 模式 AT+QWPARAM=7,<option>	响应 如果输入<option>, 则设置 Wi-Fi 的本地 portal 模式 OK ERROR 如果<option>省略, 则查询当前的 portal 模式 +QWPARAM: 7,<option> OK
查询客户端流量 AT+QWPARAM=8,<client_mac>	响应 +QWPARAM: 8,<Rx bytes>,<Tx bytes> OK ERROR
打开/关闭标准 wifidog portal 模式 AT+QWPARAM=9,<typical_mode>	响应 如果输入<typical_mode>, 选择 portal 模式 OK ERROR 如果<typical_mode>省略, 则查询当前的认证模式 +QWPARAM: 9,<typical_mode> OK
设置客户端超时时间 AT+QWPARAM=10,<timeout>	响应 如果输入<timeout>, 设置客户端超时时间 OK ERROR 如果<timeout>省略, 则查询当前的认证模式 +QWPARAM: 10,<timeout> OK

参数

<url>	认证页面的 URL。必须以 http:// 开头，默认为空。
<deviceId>	EC20 的 ID。作为认证服务器识别 EC20 的代码，4-20 字节，默认为空。
<client_mac>	客户端的 MAC 地址。如 11:bb:22:dd:33:ff 的点分十六进制，不区分大小写。
<limit>	客户端使用的流量上限。如果客户端使用的流量超过该值，则不能上网。单位：MB。
<reserved>	保留参数
<whitelist>	白名单。默认允许的客户端 MAC 地址，点分十六进制，不区分大小写，如有多个 MAC，使用 分隔，例：11:22:aa:bb:cc:dd 33:44:ee:ff:aa:bb。默认为空。
<mode>	表示当前 Wi-Fi 的认证模式。 0 普通认证模式。使用 AT+QWAUTH 设置的模式。 1 Portal 认证模式。在使用 AT+QWIFI=1 开启 Wi-Fi 时，使用 portal 认证方式。
<option>	本地 portal 认证模式。 0 本地 portal 模式关闭。必须在使用 AT+QWIFI=1 之前执行。 1 本地 portal 模式打开。必须在使用 AT+QWIFI=1 之前执行，需要执行 AT+QWSERVER=1 打开模块 web 功能。 2 下载服务器 portal 页面到本地。必须在使用 AT+QWIFI=1 之后执行，下载资源会被存储到 Flash 中，掉电不会丢失。
<typical_mode>	表示当前 portal 模式。 0 Quectel 自定义 portal 认证模式。 1 标准 wifidog portal 认证模式。
<timeout>	客户端超时时间。单位是秒。客户端超时无上传流量时则执行客户端下线动作，客户端再次上网则需要重新进行 portal 认证。
<Rx bytes>	下行流量。单位字节。
<Tx bytes>	上行流量。单位字节。

举例

```

AT+QWPARAM=0
+QWPARAM: 0, //当前的服务器 URL 为空。

OK

AT+QWPARAM=1
+QWPARAM: 1, //当前的 deviceId 为空。

OK

AT+QWPARAM=3
+QWPARAM: 3, //当前的白名单为空。

OK

AT+QWPARAM=6

```


+QWPARAM: 6,0	//当前的认证模式为普通模式。
OK	
AT+QWPARAM=0,http://aaa.bbb.com/portal	//设置认证服务器的地址。
OK	
AT+QWPARAM=1,12345678	//设置 deviceId。
OK	
AT+QWPARAM=3,11:22:bb:cc:dd:33 22:33:44:aa:bb:cc	//设置白名单。
OK	
AT+QWPARAM=6,1	//设置 portal 认证模式。
OK	
AT+QWAUTH=0,0	//设置 Wi-Fi 为无密码,用户可以直接连接,使用 portal 认证。
OK	
AT+QWIFI=1	//开启 Wi-Fi, 此时使用用户使用 portal 认证。
OK	

3 Wi-Fi 相关 URC

3.1. +QWIFIND 客户端连接状态 URC

在模块 Wi-Fi 开启（**AT+QWIFI=1**）后，如果有客户端连接到模块，或客户端断开连接，会上报 URC 显示该客户端的 MAC 地址。

+QWIFIND 客户端连接状态 URC

+QWIFIND: <connect>,<mac>

参数

<connect>	指示客户端连接/断开 0 客户端与模块断开 1 客户端连接到模块
<mac>	客户端的 MAC 地址。格式为：分隔的十六进制，例：“0A:0B:0C:0D:0E:0F”。

举例

+QWIFIND: 1,“0A:0B:0C:0D:0E:0F” //MAC 地址为“0A:0B:0C:0D:0E:0F”的客户端连接到模块。

+QWIFIND: 0,“0A:0B:0C:0D:0E:0F” //MAC 地址为“m0A:0B:0C:0D:0E:0F”的客户端与模块断开。