














































	QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EB2D001B.DWG		CAIXA DE ENFIAÇÃO NO PISO EB2D025B.DWG
	QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA EB2D002B.DWG		CAIXA DE ENFIAÇÃO NO TETO EB2D026B.DWG
	QUADRO DE TELEFONE EB2D003B.DWG		VENTILADOR OU EXAUSTOR EB2D027B.DWG
	TOM. LUZ BAIXA-110V-100W (0.30m DO PISO ACAB.) EB2D004B.DWG		MINUTERIA EB2D028C.DWG
	TOM. LUZ MEIA ALT.-110V-100W (1.30 DO PISO ACAB.) EB2D005B.DWG		BOTÃO DE MINUTERIA EB2D029C.DWG
	TOM. LUZ ALTA-110V-100W (2.20 DO PISO ACAB.) EB2D006B.DWG		RETORNO EB2D030C.DWG
	TOM. DE FORÇA NO PISO OU NA PAREDE EB2D007B.DWG		FASE EB2D031C.DWG
	TOM. FORÇA MEIA ALT. 220V-3F (1.30m DO PISO ACAB.) EB2D008B.DWG		NEUTRO EB2D032C.DWG
	TOM. FORÇA NO TETO- 220V-3F EB2D009B.DWG		TERRA EB2D033C.DWG
	TOM. LUZ EMBUTIDA NO PISO- 110V-100W EB2D010B.DWG		RETORNO PARA CAMPAINHA EB2D034C.DWG
	TRIFÁSICA- 3φ EB2D011B.DWG		FASE OU NEUTRO PARA CAMPAINHA EB2D035C.DWG
	TOM. LUZ NO TETO- 110V- 100W EB2D012B.DWG		FASE + NEUTRO EB2D036C.DWG
	SINGELO PARA UMA SEÇÃO EB2D013B.DWG		2 FASE + NEUTRO EB2D037C.DWG
	SINGELO PARA DUAS SEÇÕES EB2D014B.DWG		3 FASE + NEUTRO EB2D038C.DWG
	SINGELO PARA TRÊS SEÇÕES EB2D015B.DWG		RETORNO + FASE EB2D039C.DWG
	PARALELO OU THREE-WAYS EB2D016B.DWG		3 FASES EB2D040C.DWG
	INTERMEDIÁRIO OU FOUR-WAYS EB2D017B.DWG		2 FASES EB2D041C.DWG
	CAIXA DE PASSAGEM EB2D018B.DWG		FUSIVEL EM UMA FASE EB2D042C.DWG
	RELOGIO ELETRICO NO TETO EB2D019B.DWG		FUSIVEL EM DUAS FASES EB2D043C.DWG
	RELOGIO ELETRICO NA PAREDE EB2D020B.DWG		FUSIVEL EM TRÊS FASES EB2D044C.DWG
	BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA EB2D021B.DWG		FUSIVEL EM DUAS FASES E NEUTRO DIRETO EB2D045C.DWG
	BOTÃO DE CAMPAINHA EMBUTIDO NO PISO EB2D022B.DWG		ELETRODUTO QUE SOBE EB2D046C.DWG
	CIGARRA EB2D023B.DWG		ELETRODUTO QUE DESCE EB2D047C.DWG
	CAMPAINHA EB2D024B.DWG		ELETRODUTO QUE VEM DE BAIXO EB2D048C.DWG