

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156598

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156598
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Jakub Pfleger
 Plzeňská 67
 37004 České Budějovice Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: J.Pfleger@seznam.cz / tel.: 723238643

Adresa doručení:

Jakub Pfleger
 Plzeňská 67
 37004 České Budějovice Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16965	1	SYMA X8CW Wifi FPV - Velký kvalitní dron s online přenosem videa	21 %	3 499,00 Kč	3 499,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	0,00 Kč	0,00 Kč

Základ**2 891,74 Kč****DPH****607,26 Kč****Celkem s DPH****3 499,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky neletejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebude-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu [RCobchod.cz](http://Rcobchod.cz) nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156598

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156598
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Jakub Pflieger
 Plzeňská 67
 37004 České Budějovice Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: J.Pflieger@seznam.cz / tel.: 723238643

Adresa doručení:

Jakub Pflieger
 Plzeňská 67
 37004 České Budějovice Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16965	1	SYMA X8CW Wifi FPV - Velký kvalitní dron s online přenosem videa	21 %	3 499,00 Kč	3 499,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	0,00 Kč	0,00 Kč

Základ**2 891,74 Kč****DPH****607,26 Kč****Celkem s DPH****3 499,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156601

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156601
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Radek Lipovsky DOPRAVA SILNICE'spol.s r.o.
 U Lihovaru 522
 67921 Černá Hora Česká republika
 IČO: 63494175, DIČ: CZ63494175
 e-mail: lipovsky@dopravasilnice.cz / tel.: 724721957

Adresa doručení:

Radek Lipovsky DOPRAVA SILNICE'spol.s r.o.
 U Lihovaru 522
 67921 Černá Hora Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ ks	Celkem
P00077	1	Sada bezpečných infra tanků 1/32, 2v1	21 %	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					1 561,16 Kč
DPH					327,84 Kč
Celkem s DPH					1 889,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zašroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky neletejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu RCobchod.cz nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156601

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156601
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Radek Lipovsky DOPRAVA SILNICE'spol.s r.o.
 U Lihovaru 522
 67921 Černá Hora Česká republika
 IČO: 63494175, DIČ: CZ63494175
 e-mail: lipovsky@dopravasilnice.cz / tel.: 724721957

Adresa doručení:

Radek Lipovsky DOPRAVA SILNICE'spol.s r.o.
 U Lihovaru 522
 67921 Černá Hora Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ ks	Celkem
P00077	1	Sada bezpečných infra tanků 1/32, 2v1	21 %	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**1 561,16 Kč****DPH****327,84 Kč****Celkem s DPH****1 889,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156602

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156602
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Jiří Sameš
 Sokolovská 44
 32300 Plzeň Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: samesovi@seznam.cz / tel.: 734140693

Adresa doručení:

Jiří Sameš
 Sokolovská 44
 32300 Plzeň Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P08041	1	Mini RC tank Tiger 1/72	21 %	425,00 Kč	425,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					433,06 Kč
DPH					90,94 Kč
Celkem s DPH					524,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky nelétejte v blízkosti letišť.

Rid'te se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu [RCobchod.cz](http://Rcobchod.cz) nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156602

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156602
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Jiří Sameš
 Sokolovská 44
 32300 Plzeň Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: samesovi@seznam.cz / tel.: 734140693

Adresa doručení:

Jiří Sameš
 Sokolovská 44
 32300 Plzeň Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P08041	1	Mini RC tank Tiger 1/72	21 %	425,00 Kč	425,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					433,06 Kč
DPH					90,94 Kč
Celkem s DPH					524,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156639

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156639
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Eva Kališová
 Kárníkova 1162
 59231 Nové Město na Moravě Česká republika
 IČO: Česká Republika, DIČ:
 e-mail: kalisova.eva@email.cz / tel.: 736214900

Adresa doručení:

Eva Kališová
 Kárníkova 1162
 59231 Nové Město na Moravě Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16523	1	SYMA S8 - černá - vrtulník na dálkové ovládání	21 %	695,00 Kč	695,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**656,20 Kč****DPH****137,80 Kč****Celkem s DPH****794,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky nelétejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu RCobchod.cz nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156639

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156639
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Eva Kališová
 Kárníkova 1162
 59231 Nové Město na Moravě Česká republika
 IČO: Česká Republika, DIČ:
 e-mail: kalisova.eva@email.cz / tel.: 736214900

Adresa doručení:

Eva Kališová
 Kárníkova 1162
 59231 Nové Město na Moravě Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16523	1	SYMA S8 - černá - vrtulník na dálkové ovládání	21 %	695,00 Kč	695,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**656,20 Kč****DPH****137,80 Kč****Celkem s DPH****794,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156640

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156640
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Aleš Rozsypal
 Vápenná 490
 79064 Vápenná Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: allienmail@seznam.cz / tel.: 603775078

Adresa doručení:

Aleš Rozsypal
 Vápenná 490
 79064 Vápenná Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P08035	1	Obojživelný RC tank Challenger	21 %	845,00 Kč	845,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**780,17 Kč****DPH****163,83 Kč****Celkem s DPH****944,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Zkontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky nelétejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu RCobchod.cz nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156640

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156640
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Aleš Rozsypal
 Vápenná 490
 79064 Vápenná Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: allienmail@seznam.cz / tel.: 603775078

Adresa doručení:

Aleš Rozsypal
 Vápenná 490
 79064 Vápenná Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P08035	1	Obojživelný RC tank Challenger	21 %	845,00 Kč	845,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					780,17 Kč
DPH					163,83 Kč
Celkem s DPH					944,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP*****(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)*****firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156652

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156652
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

petra prokopova
 dukelska 645
 39102 sezimovo usti Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: petravochomurka@seznam.cz / tel.: 702487657

Adresa doručení:

petra prokopova
 dukelska 645
 39102 sezimovo usti Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16833	1	Malá RC loďka FT008	21 %	999,00 Kč	999,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**907,44 Kč****DPH****190,56 Kč****Celkem s DPH****1 098,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebením a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky neletejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součástí karosérie a šasi z umělých hmot ztrácí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu [RCobchod.cz](http://Rcobchod.cz) nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156652

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156652
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov
[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

petra prokopova
 dukelska 645
 39102 sezimovo usti Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: petravochomurka@seznam.cz / tel.: 702487657

Adresa doručení:

petra prokopova
 dukelska 645
 39102 sezimovo usti Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P16833	1	Malá RC loďka FT008	21 %	999,00 Kč	999,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč

Základ**907,44 Kč****DPH****190,56 Kč****Celkem s DPH****1 098,00 Kč**

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156653

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156653
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov

localhost, info@rcobchod.cz

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Alena Horáčková
 Na návsi 45
 25170 Dobřejovice Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: spagetka.horackova@seznam.cz / tel.:
 721673564

Adresa doručení:

Alena Horáčková
 Na návsi 45
 25170 Dobřejovice Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P06854	1	BMW M3 Coupe 1:14	21 %	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč
Y2AZXQJATPXH	1	KUPON	21 %	-48,00 Kč	-48,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					1 025,62 Kč
DPH					215,38 Kč
Celkem s DPH					1 241,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

Bezpečnostní předpisy

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Ze záruky jsou vyjmuty součásti modelu, které podléhají normálnímu opotřebení a škody způsobené nárazy

- Tento model není nebezpečný. Dálkově ovládané modely nejsou žádná hračka pro malé děti. Děti mladší 14 let mohou používat tento model jen pod dozorem dospělých osob.
- Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno model a jeho příslušenství upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny ve vnitřním zapojení).

Dříve než začnete model používat:

- Zkontrolujte utažení všech šroubků a matic.
- Zajistěte, aby byl akumulátor vložený do modelu plně nabit. Totéž platí i pro vysílač dálkového ovládání (použijte nové baterie nebo plně nabité akumulátory).
- Veškeré páčky dejte do neutrální polohy. Zapněte nejprve vysílač a teprve poté přijímač dálkového ovládání.
- Zашroubujte pevně do vysílače dálkového ovládání teleskopickou anténu a vysuňte ji do maximální délky. Málo vysunutá anténa snižuje dosah přenosu bezdrátově vysílaných ovládacích povelů. Zkontrolujte nejprve tento dosah na stojícím modelu, zda reagují bezvadně všechny servomechanismy na příkazy z dálkového ovladače.
- Kontrolujte (sledujte) indikaci stavu nabití baterií (akumulátorů) na vysílači dálkového ovládání. Vybité baterie (akumulátory) mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- K napájení vysílače dálkového ovládání můžete použít i akumulátory. Jelikož mají ale nižší kapacitu a nižší napětí (pouze 1, 2 V) než obyčejné baterie, budete je muset často dobít a vysílač bude mít menší dosah. Používejte z tohoto důvodu k napájení vysílače raději kvalitní alkalické baterie.
- Dejte rovněž pozor na to, aby nikdo ve Vaší blízkosti nepoužíval vysílače pracující ve stejném frekvenčním pásmu. Signály vysílané na stejné frekvenci mohou způsobit ztrátu kontroly ovládání modelu.
- Nepoužívejte model pod vedením vysokého napětí a v blízkosti stožárů vysílačů.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při bouřce. Atmosférické poruchy mohou způsobit nesprávné fungování dálkového ovládání.
- Nejdříve zapněte vysílač, poté přijímač dálkového ovládání a teprve poté spusťte motorek modelu.
- Pokud bude v chodu motorek, nevypínejte nikdy vysílač nebo přijímač dálkového ovládání.
- Nejdříve vypněte motorek modelu (přijímač dálkového ovládání) a nakonec vypněte vysílač dálkového ovládání.
- Nepoužívejte nikdy tento model k jízdě, budete-li unaveni a Vaše schopnost reakce bude omezená (například po konzumaci alkoholu nebo po požití určitých léků).
- Nikdy nenajíždějte na přítomné osoby nebo na zvířata.
- Sledujte svůj model stále očima. Nepoužívejte jej v noci.

Pokud máte model auta:

- Používejte tento model pouze venku na takovém terénu, který není určen pro veřejnou dopravu.
- Nejezděte s modelem přes vodu (kaluže), v mokré trávě, v blátě nebo ve sněhu. Součásti dálkového ovládání nejsou totiž vodotěsné.
- S vrtulníky neletejte v blízkosti letišť.

Riďte se předpisy a zákony

Před letem se informujte o předpisech a zákonech ohledně dálkově ovládaných dronů na území, kde budete létat. Vždy tuto legislativu dodržujte. Více informací o provozu dronů na území české republiky naleznete na stránkách Úřadu pro civilní letectví: www.caa.cz

- Kontrolujte pravidelně všechna šroubová spojení a připevnění dílů modelu, neboť se mohou tato spojení během používání uvolnit.
- Nejezděte dlouho s modelem pouze s částečným výkonem, neboť následkem nedostatečného chlazení vzduchem může dojít k přehřátí motoru nebo spojky.
- Nepoužívejte tento model k jízdě při velmi nízkých teplotách. Součásti karosérie a šasi z umělých hmot ztrácejí při nízkých teplotách svoji pružnost, což může způsobit prasknutí některých dílů modelu.
- Protože se motorek, pohon, regulátor rychlosti jízdy a akumulátorová baterie při jízdě zahřívají, počkejte před každou výměnou akumulátorové baterie nebo před jejím nabíjením alespoň 5 až 10 minut, dokud se tyto součásti zcela neochladí.

Další bezpečnostní předpisy:

- Nebudete-li model delší dobu používat vyndejte z něj akumulátor. Totéž učiňte i s bateriemi (akumulátory) dálkového ovládání. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození modelu nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte současně k napájení vysílače dálkového ovládání obyčejné baterie (zinko-uhlíkové, alkalické atd.) a akumulátory, jakož i baterie (akumulátory) s různými jmenovitými kapacitami a s různou úrovní jejich nabití. V žádném případě nenabíjejte obyčejné baterie. Tyto by mohly explodovat nebo vytéci.
- Všechna kabelová propojení zajistěte kabelovými sponkami a dejte pozor na to, aby tyto kabely nemohly být zachyceny pohyblivými se součástmi modelu.
- Dodržujte pokyny, které se týkají údržby modelu a používání provozních prostředků.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nabíječka akumulátorové baterie:

- Nabíječka odpovídá ochranné třídě II (dvojité izolace) a lze ji zapojit pouze do řádně zapojené síťové zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Používejte tuto nabíječku pouze v suchých uzavřených místnostech. Nedotýkejte se jí nikdy vlhkýma nebo mokřýma rukama. Nevytahujte nikdy nabíječku ze síťové zásuvky taháním za její kabel. Dejte pozor na to, abyste tento kabel nepoškodili o ostré hrany. Pokud zjistíte nějaké poškození nabíječky nebo jejího kabelu, nabíječku dále nepoužívejte a dejte ji opravit do autorizovaného servisu.
- Přenesete-li tuto nabíječku z chladného prostředí do prostředí teplého, může dojít k jejímu orosení. Počkejte v těchto případech před jejím zapojením do síťové zásuvky, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou v místnosti. Totéž platí i používání modelu vozu.

Manipulace s bateriemi (akumulátory):

- Nenechávejte baterie a akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře!
- Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí!
- Vytekly nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
- Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
- Nabíjet můžete pouze akumulátory.
- Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Prohlášení o shodě najdete na webu [RCobchod.cz](http://Rcobchod.cz) nebo lze vyžádat na emailu: info@rcobchod.cz

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD č. 156653

Datum vystavení 19.10.2015
 Datum splatnosti 19.10.2015
 Datum zdanitelného plnění 19.10.2015
 Variabilní symbol 156653
 Typ platby Dobírkou
 Číslo účtu 2100077629/2010

**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

ATFE s.r.o.
 Čistá 228
 56956 Čistá
 IČO: 25288547
 DIČ: CZ25288547

Korespondenční adresa:

RCobchod.cz - ATFE s.r.o.
 U čističky 383
 25087 Mochov

[localhost, info@rcobchod.cz](mailto:info@rcobchod.cz)

Odběratel: :**Fakturační adresa:**

Alena Horáčková
 Na návsi 45
 25170 Dobřejovice Česká republika
 IČO: , DIČ:
 e-mail: spagetka.horackova@seznam.cz / tel.:
 721673564

Adresa doručení:

Alena Horáčková
 Na návsi 45
 25170 Dobřejovice Česká republika

Kód	ks	Položka	DPH	Cena/ks	Celkem
P06854	1	BMW M3 Coupe 1:14	21 %	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč
Y2AZXQJATPXH	1	KUPON	21 %	-48,00 Kč	-48,00 Kč
1	1	PPL - dobírka - ČR	21 %	99,00 Kč	99,00 Kč
Základ					1 025,62 Kč
DPH					215,38 Kč
Celkem s DPH					1 241,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako záruční a dodací list.

Slevový kupón**kód: Y2AZXQJATPXH****SLEVA 4% NA DALŠÍ NÁKUP***

(slevu můžete použít opakovaně na www.RCobchod.cz)

***firma ATFE s.r.o. si vyhrazuje právo platnost kupónu kdykoliv zrušit**

.

Seznam poznámek objednávek

Číslo faktury	Poznámka objednávky
156598	Prosím o provedení v černé barvě. Děkuji Jakub Pflieger
156601	
156602	Prosím o zaslání tanku v klasické kamufláži zelenohnědé obr.č.5,popř.maskování dle obr.č.2! Děkuji předem
156639	RC50%
156640	RC50%
156652	
156653	

