




















Number (DEC)	Number (HEX)	Icon	Icon Type	Warning Infos		报警信息	
1	1		红色叹号	Error:	brake.Workshop!	故障:	制动器。维修站
2	2		红色叹号	Error:	electric parking brake	故障:	电子驻车制动器
3	3		红色叹号	Brake fluid:	owner's manual!	制动液:	参阅用户手册
4	4		红色温度计	Engine overheated.	Stop!Owner's manual!	发动机过热:	停车！参阅用户手册
5	5		红色温度计	Check coolant!	Owner's manual	请检查冷却液！	参阅用户手册
6	6		白色叹号	Oil pressure:	Stop!Owner's manual!	机油压力:	停车！参阅用户手册
7	7		红色方向盘	Steering lock faulty.	Stop!	方向盘锁止装置损坏。	停车！
8	8		红色电瓶	Error:	not charging battery.	故障:	蓄电池未充电
9	9		黄色胎压	Loss of pressure:	please check tyre pressure	压力损失:	请检查轮胎压力
10	A		黄色胎压	Loss of pressure:	check front-left tyre pressure!	压力损失:	请检查左前轮胎充气压力
11	B		黄色胎压	Loss of pressure:	check front-right tyre pressure!	压力损失:	请检查右前轮胎充气压力
12	C		黄色胎压	Loss of pressure:	check rear-left tyre pressure!	压力损失:	请检查左后轮胎充气压力
13	D		黄色胎压	Loss of pressure:	check rear-right tyre pressure!	压力损失:	请检查右后前轮胎充气压力
14	E		黄色胎压	Error:	Tyre Pressure Monitoring System	故障:	轮胎压力监控显示
















15	F		黄色齿轮感叹号	Error:	gearbox.	故障:	变速箱
16	10		黄色齿轮感叹号	Error:	gearbox.Reverse gear not available.	故障:	变速箱。无法挂入倒车档
17	11		黄色齿轮感叹号	Error:	gearbox.	故障:	变速箱
18	12		黄色P	Fault:	electric parking brake	故障:	电子驻车制动器
19	13		黄色灯泡	Check front-left side light!		请检查左前停车灯!	
20	14		黄色灯泡	Check left dipped headlight beam!		请检查左侧近光灯!	
21	15		黄色灯泡	Check left main headlight beam!		请检查左侧远光灯!	
22	16		黄色灯泡	Check left fog light!		请检查左侧雾灯!	
23	17		黄色灯泡	Check left side turn signal!		请检查左侧侧面转向信号灯!	
24	18		黄色灯泡	Check left daytime running light!		请检查左侧日间行车灯!	
25	19		黄色灯泡	Check left daytime running light/dipped beam!		请检查左侧日间行车灯/近光灯!	
26	1A		黄色灯泡	Check left daytime running light/fog light!		请检查左侧日间行车灯/雾灯!	
27	1B		黄色灯泡	Check left daytime running light/side light!		请检查左侧日间行车灯/停车灯!	
28	1C		黄色灯泡	Check left dipped/main headlight beams!		请检查左侧近光灯/远光灯!	
29	1D		黄色灯泡	Check front-right turn signal!		请检查右前转向信号灯!	

30	1E		黄色灯泡	Check front-right side light!		请检查右前停车灯!	
31	1F		黄色灯泡	Check right dipped headlight beam!		请检查右侧近光灯!	
32	20		黄色灯泡	Check right main headlight beam!		请检查右侧远光灯!	
33	21		黄色灯泡	Check right fog light!		请检查右侧雾灯!	
34	22		黄色灯泡	Check right side turn signal!		请检查右侧侧面转向信号灯!	
35	23		黄色灯泡	Check right daytime running light!		请检查右侧日间行车灯!	
36	24		黄色灯泡	Check right daytime running light/dipped beam!		请检查右侧日间行车灯/近光灯!	
37	25		黄色灯泡	Check right daytime running light/fog light!		请检查右侧日间行车灯/雾灯!	
38	26		黄色灯泡	Check right daytime running light/side light!		请检查右侧日间行车灯/停车灯!	
39	27		黄色灯泡	Check right dipped/main headlights beams!		请检查右侧近光灯/远光灯!	
40	28		黄色灯泡	Fault:	vehicle lighting	故障:	汽车照明
41	29		黄色灯泡	Check rear-left turn signal!		请检查左后转向信号灯	
42	2A		黄色灯泡	Check left brake light!		请检查左侧制动灯	
43	2B		黄色灯泡	Check left tail light!		请检查左侧尾灯	
44	2C		黄色灯泡	Check left reversing light!		请检查左侧倒车灯	

45	2D		黄色灯泡	Check left rear fog light!		请检查左侧后雾灯	
46	2E		黄色灯泡	Check left brake/tail lights!		请检查左侧制动灯/尾灯	
47	2F		黄色灯泡	Check left rear fog/tail lights!		请检查左侧后雾灯/尾灯	
48	30		黄色灯泡	Check left turn signal/brake/tail lights!		请检查左侧转向信号灯/制动灯/尾灯	
49	31		黄色灯泡	Check left brake light/turn signals!		请检查左侧制动灯/转向信号灯	
50	32		黄色灯泡	Check rear-right turn signal!		请检查右后转向信号灯	
51	33		黄色灯泡	Check right brake light!		请检查右侧制动灯	
52	34		黄色灯泡	Check right tail light!		请检查右侧尾灯	
53	35		黄色灯泡	Check right reversing light!		请检查右侧倒车灯	
54	36		黄色灯泡	Check right rear fog light!		请检查右侧后雾灯	
55	37		黄色灯泡	Check right brake/tail light!		请检查右侧制动灯/尾灯	
56	38		黄色灯泡	Check right rear fog/tail lights!		请检查右侧后雾灯/尾灯	
57	39		黄色灯泡	Check right turn signal/brake/tail lights!		请检查右侧转向信号灯/制动灯/尾灯	
58	3A		黄色灯泡	Check right brake light/turn signals!		请检查右侧制动灯/转向信号灯	
59	3B		黄色灯泡	Check number plate lighting!		请检查牌照灯	

60	3C		黄色灯泡	Check third brake light!		请检查第三制动灯	
61	3D		黄色灯泡	Check rear fog light!		请检查后雾灯	
62	3E		黄色灯泡	Check reversing light!		请检查倒车灯	
63	3F		黄色灯泡	Trailer:	check left turn signal!	挂车:	请检查左侧转向信号灯
64	40		黄色灯泡	Trailer:	check right turn signal!	挂车:	请检查右侧转向信号灯
65	41		黄色灯泡	Trailer:	Check left tail light!	挂车:	请检查左侧尾灯
66	42		黄色灯泡	Trailer:	check right tail light!	挂车:	请检查右侧尾灯
67	43		黄色灯泡	Trailer:	check brake lights!	挂车:	请检查制动灯
68	44		黄色灯泡	Trailer:		挂车:	
69	45		黄色灯泡	Check front-right cornering light!		请检查右前转弯灯!	
70	46		黄色灯泡	Check front-left cornering light!		请检查左前转弯灯!	
71	47		黄色灯泡	Check left headlight!		请检查左侧大灯!	
72	48		黄色灯泡	Check right headlight!		请检查右侧大灯!	
73	49		白色A	Error:	start-stop system	故障:	起动停止系统
74	4A		红色感叹号	Brake servo failure		制动助力系统失效	

75	4B		黄色侧滑	Error:	stabilisation control(ESC)	故障:	车身稳定控制系统 (ESC)
76	4C		黄色ABS	Error:	ABS/stabilisation control(ESC)	故障:	ABS/ 车身稳定控制系统 (ESC)
77	4D		黄色ESC OFF	Stabilisation control(ESC) deactivated		车身稳定控制系统 (ESC) 已关闭	
78	4E		黄色侧滑 OFF	Traction control(ASR) deactivated		驱动防滑控制系统 (ASR) 已停用	
79	4F		白色感叹号	ESC off-road:	directional stability restricted.	车身稳定控制系统 (ESC) 越野模式: 行驶稳定性受限	
80	50		黄色侧滑 OFF	ESC sport:	directional stability restricted.	车身稳定控制系统 (ESC) 运动模式: 行驶稳定性受限	
81	51		白色感叹号	Error:	Auto Hold	故障:	自动驻车功能
82	52		黄色上坡	Error:	Hill Hold Assist	故障:	坡道起步辅助
83	53		白色P	Parking brake:	inspection mode	驻车制动器:	检查模式
84	54		白色温度计	Please note:	operating temperature not yet reached.	请注意:	尚未达到工作温度
85	55		白色感叹号	Door(s)/bonnet/boot lid open.	See vehicle status in MFD	车门/发动机舱盖/行李箱盖未关闭. 参见多功能显示中的汽车状态	
86	56		黄色蓄电池	Battery low		蓄电池电量不足	
87	57		黄色加油柱	Error:Fuel tank system!Service vehicle		故障:	油箱系统. 维修站!
88	58		黄色加油柱	Please refuel.Note range!		请加注燃油. 续驶里程:	(这里加实际续航里程)
89	59		黄色机油壶	Reduce oil level		降低油位	

90	5A		黄色机油壶	Check oil level!		请检查机油油位	
91	5B		黄色机油壶	Oil sensor:Service vehicle		机油传感器:	维修站
92	5C		黄色过滤器	Diesel particulate filter:See owner's manual.		柴油颗粒过滤器:	参阅用户手册
93	5D		黄色清洗液	Top up washer fluid!		加注清洗液!	
94	5E		黄色车身感叹号	Error: Hybrid system!Service vehicle.		故障:	混合动力系统. 维修站
95	5F		白色感叹号	please check vehicle status in instrument cluster		故障:	请检查组合仪表中的汽车状态
96	60		红色发动机	Oil Level: top up oil		油位:	加注机油!
97	61		红色加注	Top up AdBlue! Engine cannot be started		加注: AdBlue!	发动机无法再启动
98	62		红色加注+扳手	Error:AdBlue.Engine start disabled.		故障: AdBlue.	发动机无法再启动
99	63		红色车中心带感叹号	Error:hybird system.Stop vehicle!		故障:	混合动力系统. 停车!
100	64		白色感叹号	Engine fault:Service vehicle.		发动机故障:	维修站!
101	65		齿轮中间感叹号	Transmission overheated: Stop! See owner's manual.		变速箱过热.	停车! 参阅用户手册
102	66			Transmission faulty!Service vehicle		变速箱损坏.	维修站!
103	67		刹车制动	Error:Brakes! Stop vehicle.Service vehicle.		故障:	制动器. 停车. 维修站!
104	68		电池	Error:12V power system		故障:	12V能量系统

105	69		红色车中心带感叹号	Error:electrical system.Do not continue driving.		故障:	电力驱动系统. 停车!
106	6A			Error: system overheated.Stop!See owner's manual.		电力驱动系统过热. 停车! 参阅用户手册!	
107	6B		黄色烟斗状	Check trailer coupling!		请检查挂车连接器	
108	6C		黄色钥匙	Starter system faulty!Service vehicle.		起动机系统损坏. 维修站!	
109	6D		黄色方向盘	Steering lock:Service vehicle.		方形盘锁止系统损坏: 维修站!	
110	6E		黄色灯	Error:Adaptive Front Lighting System(AFS)		故障:	随动转向大灯 (AFS)
111	6F		黄色大灯	Error:Headlight range adjustment		故障:	大灯照明距离调节
112	70		黄色雨刮	Fault:Windshield wipers		故障:	车窗玻璃雨刮器
113	71		黄色钥匙感应	Keyless start faulty.		无钥匙功能障碍	
114	72		白色钥匙	Replace key battery!		更换钥匙蓄电池	
115	73		黄色电池	Battery low.		蓄电池电量不足	
116	74		黄色加油站	Error:Fuel tank system!Service vehicle.		故障:	油箱系统. 维修站!
117	75			Please refuel.Range;		请加注燃油. 续驶里程;	
118	76		黄色发动机	Reduce oil level!		降低油位	
119	77			Check oil level!		请检查机油油位!	
120	78			Oil sensor:Service vehicle.		机油传感器:	维修站







121	79		黄色OBD街头	Diesel particulate filter: See owner's manual.		柴油颗粒过滤器: 参阅用户手册!	
122	7A		黄色喷水图标	Top up washer fluid!		加注清洗液	
123	7B		黄色小车中间感叹号	Hybrid system!Service vehicle.		故障: 混合动力系统.	维修站!
124	7C		黄色限速仪表	Speed of 120 Km/h exceeded.		车速超过120Km/h.	
125	7D		黄色笔状图标	Fault:Damper control		故障: 减震调节系统	
126	7E		黄色滴油???	TOP Up AdBlue!Engine will not start in.		加注AdBlue! 后不能启动发动机.	
127	7F		黄色滴油+扳手	AdBlue.Engine will not start in.		故障: 加注AdBlue后不能启动发动机.	
128	80		黄色刹车制动	Check brake pads!		请检查制动摩擦片!	
129	81		黄色仪表+感叹号	Engine speed max. rpm.		发动机转速最大 rpm.	
130	82		红色胎压	Error:Brakes!Service vehicle.		故障: 制动器. 维修站!	
131	83		白色感叹号	Fault:Rain sensor		故障: 雨量传感器	
132	84			Fault:Automatic light control		故障: 自动行车灯控制	
133	85			Roll Mode		Roll Mode	
134	86		黄色小车5边有物体	Button for driver assistance systems		驾驶员辅助系统按钮故障.	
135	87		黄色小车中间感叹号	Error:electrical system!Service vehicle.		故障: 电力驱动系统. 维修站!	
136	88		黄色齿轮感叹号	Transmission overheated.		变速箱过热	

137	89		白色感叹号	Check brake pads!		请检查自动摩擦片!	
138	8A		白色感叹号	Warm engine to an oil temperature of!		发动机预热到机油温度!	
139	8B		黄色加油站	Water in fuel fitter!See owner's manual.		燃油过滤器中有水分. 参阅用户手册!	
140	8C		黄色加油站+LPG	Please refuel LPG. Range:		请添加液化气. 续驶里程;	
141	8D			Error:LPG!Service vehicle.		故障:液化气. 维修站!	
142	8E		黄色加油站+CNG	Please refill CNG. Range:		请添加天然气. 续驶里程;	
143	8F			Error:CNG! Service vehicle.		故障: 天然气. 维修站!	
144	90		黄色电池充电	Please charge battery. Range:		请给蓄电池充电.	续驶里程;
145	91			Error:range		故障: 续驶里程	
146	92		黄色雷达发声异常	Exterior sound faulty.Drive carefully!		行车声音故障. 谨慎驾驶!	
147	93		黄色胎压	Pressure loss:Please check tire pressures.		压力损失: 请检查轮胎压力.	
148	94			Pressure loss:Check front left tire pressure!		压力损失: 请检查左前轮胎充气压力!	
149	95			Pressure loss:Check front right tire pressure!		压力损失: 请检查右前轮胎充气压力!	
150	96			Pressure loss:Check rear left tire pressure!		压力损失: 请检查左后轮胎充气压力!	
151	97			Pressure loss:Check rear right tire pressure!		压力损失: 请检查右后轮胎充气压力!	
152	98		白色大灯	Fault:Light Assist		故障: 灯光辅助系统	

153	99			Light Assist:Clean windshield!		灯光辅助系统：清洁挡风玻璃！	
154	9A		白色汽车行进图标	ACC and Front Assist not available.		自适应巡航 (ACC) 和前部辅助系统不可用.	
155	9B			ACC and Front Assist:No sensor data.		ACC和前部辅助系统：无传感器视图.	
156	9C		后视镜小车	Side Assist is currently not available.		变道辅助系统当前不可用.	
157	9D			Error:Side Assist		变道辅助系统	
158	9E		白色图标	Lane Assist is currently not available.		车道保持辅助系统当前不可用.	
159	9F			Error:Lane Assist		故障：车道保持辅助系统	
160	A0			Lane Assist unavailable.No sensor data.		车道保持辅助系统不可用.	无传感器视图
161	A1		白色感叹号	Proactive occupant protection not available.		主动成员保护系统不可用.	
162	A2			Proactive occupant protection:Function restrited.		主动成员保护系统：功能受限.	
163	A3		白色咖啡图标	Driver alert.Take a break!		识别到疲劳驾驶. 请稍作休息.	
164	A4		白色咖啡图标	Driver alert.Take a break!		识别到疲劳驾驶. 请稍作休息.	
165	A5		黄色ABS图标	Error:ABS		故障：ABS	
166	A6		黄色TC图标	Error:Traction control		故障：驱动防滑控制系统	
167	A7		黄色ABS	Error:ABS/traction control (ASR)		故障：ABS/驱动防滑控制系统 (ASR)	
168	A8		白色汽车交通牌	Error:Traffic sign recognition		故障：交通标志识别	

169	A9			Traffic sign recognition:Clean windshield!		交通标志识别: 清洁挡风玻璃!	
170	AA			Traffic sign recognition:Currently limited.		交通标志识别: 目前受限.	
171	AB		黄色TC图标	Traction control (ASR) deactivated		驱动防滑控制系统 (ASR) 已停用.	
172	AC		白色感叹号	Error:Instrument cluster!Service vehicle.		故障: 组合仪表. 维修站!	
173	AD		黄色电池	Battery low.		蓄电池电量不足	
174	AE		红色电池	Check battery!		检查蓄电池!	
175	AF		黄色电池	Error:Battery diagnosis		故障: 蓄电池诊断	
176	B0		白色汽车行进图标	Front Assist not available.		前部辅助系统不可用.	
177	B1		白色感叹号	No restart.Do not open hood.		无法重新启动. 请勿打开发动机罩.	
178	B2			Engage gearshift level in P position!		请将选档杆置于P位置!	
179	B3			Error:Driver's door contact switch		故障: 驾驶员侧车门触点.	
180	B4			Error:Service vehicle.Only leave vehicle in P position!		故障: 维修站! 请将选档杆置于P位置后再离开车辆.	
181	B5		白色汽车行进图标	Front Assist:No sensor data.		前部辅助系统: 无传感器视图.	
182	B6		白色感叹号	Unable to charge!Service vehicle.		不能充电. 维修站!	
183	B7			Quick-charge not possible!Service vehicle.		不能快速充电. 维修站!	
184	B8			Dealer diagnostics active.		维修站诊断	激活.

185	B9			Coasting mode Brakes		制动器滚动模式	
186	BA		白色汽车行进图标	Front Assist not available.		前部辅助系统不可用.	
187	BB			Front Assist:No sensor data.		前部辅助系统: 无传感器视图.	
188	BC		黄色车标	Convertible top not function!See owner's		折叠式车顶功能失灵. 参阅用户手册!	
189	BD			Error:convertible top!Service vehicle.		故障: 折叠式车顶. 维修站!	
190	BE		白色扳手	Service!See service settings or vehicle status in the MFD		进行保养! 参见保养设置或者多功能显示中的汽车状态.	
191	BF			Service now!		现在进行保养	
192	C0			Oil change in		更换机油后	
193	C1			Oil change in days		更换机油 天后	
194	C2			Inspection in days		检查 天后	
195	C3			Inspection in		检查 后	
196	C4			Oil change and inspection in		更换机油和检查 后	
197	C5			Oil change and inspection in days		更换机油和检查 天后	
198	C6			Inspection now!		立即检查车况!	
199	C7			Oil change now!		立即更换机油	
200	C8			Oil change and inspection now!		立即更换机油并检查车况!	

201	C9		黄色后视镜车标	Rear Traffic Alert/Blind Spot Alert not available.		倒车侧视辅助/盲区监控 传感器当前不可用	
202	CA			Error:Rear Traffic Alert/Blind Spot Alert		故障：倒车侧视辅助/盲区监控 传感器	
203	CB			Rear Traffic Alert/Blind Spot Alert not available.		倒车侧视辅助/盲区监控 传感器不可用. 传感器无数据.	
204	CC			Towing:Rear Traffic Alert/Blind Spot Alert not		挂车:倒车侧视辅助/盲区监控 传感器不可用	
205	CD		黄色两车垂直	Rear Traffic Alert currently not available.		倒车侧视辅助当前不可用.	
206	CE		黄色汽车+OFF	Exterior sound manually deactivated. Drive carefully!		行车声音已手动停用. 谨慎驾驶!	