

## Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
J 6	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 7	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 8	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 9	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 10	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 11	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 12	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 13	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 14	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 15	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 16	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 17	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 18	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 19	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
K 3	Kick Down SW	<i>Contacteur de rétrogradation</i>	<i>Interruptor del retirador</i>
L 1	Luggage Compartment Door Opener SW	<i>Dispositif d'ouverture de porte de compartiment bagages</i>	<i>Interruptor del abridor de la puerta del portaequipajes</i>
M 2	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
M 3	Multi-Display	<i>Afficheur multifonctions</i>	<i>Visualizador múltiple</i>
P 3	Parking Brake SW	<i>Contacteur de frein de stationnement</i>	<i>Interruptor del freno de estacionamiento</i>
P 4	Power Outlet	<i>Prise d'alimentation</i>	<i>Toma de alimentación</i>
P 5	PPS ECU	<i>PPS ECU</i>	<i>ECU PPS</i>
R 2	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 3	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 5	Rear Fog Light Relay	<i>Relais de projecteurs antibrouillard arrière</i>	<i>Relé de la luz antiniebla trasera</i>
R 6	Rear Fog Light SW	<i>Commande de projecteur antibrouillard arrière</i>	<i>Interruptor de la luz antiniebla trasera</i>
R 7	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
R 8	Rheostat	<i>Rhéostat</i>	<i>Reóstato</i>
S 4	Seat Heater SW	<i>Commande de chauffage de siège</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento</i>
S 5	Shift Lock Control ECU	<i>ECU de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses</i>	<i>ECU de control de bloqueo de cambios</i>
S 6	Step Light LH	<i>Eclairage de marchepied gauche</i>	<i>Luz del peldaño izquierda</i>
S 7	Step Light RH	<i>Eclairage de marchepied droit</i>	<i>Luz del peldaño derecha</i>
S 8	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 9	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 10	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 11	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 12	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
T 4	Telephone Microphone	<i>Microphone de téléphone</i>	<i>Microfono del teléfono</i>
T 5	Tilt and Telescopic ECU	<i>ECU de réglage d'inclinaison et télescopique</i>	<i>ECU de inclinación y telescópica</i>
T 6	Transponder Key Amplifier	<i>Amplificateur de clé de transpondeur</i>	<i>Amplificador de la llave de transmisor</i>
T 7	Turn Signal Flasher	<i>Central clignotant de feux clignotants</i>	<i>Intermitente de la señal de giro</i>
U 1	Unlock Warning SW and Key Interlock Solenoid	<i>Contacteur de rappel de libération et solénoïde de commande de couplage de clé</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo y solenoide de interbloqueo de la llave</i>
V 4	VSC Off SW	<i>Commutateur VSC Off</i>	<i>Interruptor de desactivación VSC Off</i>
V 5	VSC Warning Buzzer	<i>Sonnerie de rappel de VSC</i>	<i>Zumbador de advertencia de VSC</i>
Y 1	Yaw Rate Sensor	<i>Capteur de mouvement de lacet</i>	<i>Sensor relación de desvío</i>

English

Français

Español