

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 34	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 35	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse de ABS arrière droit	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho
A 36	Ashtray Illumination Rear LH	Eclairage de cendrier arrière gauche	Iluminación del cenicero trasero izquierdo
A 37	Ashtray Illumination Rear RH	Eclairage de cendrier arrière droit	Iluminación del cenicero trasero derecho
A 38	Auto Antenna Control Relay and Motor	Relais de commande et moteur d'antenne électrique	Relé y motor de control de la antena eléctrica
C 17	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
C 18	Cellular Phone (Hand Set)	Téléphone cellulaire (combiné portatif)	Teléfono celular (microteléfono)
D 3	Diode (Luggage Door Open Detection)	Diode (détection d'ouverture de porte de compartiment bagages)	Diodo (detección de abertura de la puerta de portaequipajes)
D 4	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, frontal izquierda
D 5	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage de courtoisie sur porte avant droite	Luz de cortesía de la puerta, frontal derecha
D 6	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Luz de cortesía de la puerta, trasera izquierda
D 7	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Luz de cortesía de la puerta, trasera derecha
D 8	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 9	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 10	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 13	Door Lock Control SW RH	Commande de condamnation de porte droite	Interruptor de control de bloqueo de la puerta derecha
D 14	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera izquierda
D 15	Door Lock Motor and Door Lock Detection SW Rear RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de condamnation de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta trasera derecha
D 16	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front LH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal izquierda
D 17	Door Lock Motor, Door Key Lock and Unlock SW and Door Lock Detection SW Front RH	Moteur de condamnation de porte, contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé et contacteur de détection de condamnation de porte avant droite	Motor de bloqueo de la puerta, interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta e interruptor de detección de bloqueo de la puerta frontal derecha
D 18	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 19	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 20	Driver Door ECU	ECU de porte de conducteur	ECU de la puerta del conductor
D 21	Driving Position Memory SW	Commande de mémoire de position de conduite	Interruptor de la memoria de la posición de conducción
F 9	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 10	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 11	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 12	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 13	Front Passenger Door ECU	ECU de porte de passager avant	ECU de la puerta del pasajero delantero
F 14	Fuel Lid Opener Motor	Moteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir à essence	Motor del abridor de la tapa de combustible
F 15	Fuel Pump and Sender	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau	Bomba de combustible y emisor
F 16	Fuel Pump Control ECU	ECU de commande de pompe d'alimentation	ECU de control de la bomba de combustible
F 17	Fuel Sender (Sub)	Jauge émettrice de niveau d'essence (secondaire)	Emisor de combustible (secundario)
H 24	Height Control Sensor (Rear)	Capteur de commande de réglage de hauteur (arrière)	Sensor de control de la altura (trasero)
H 25	High Mounted Stop Light (Bulb Type)	Feux stop à implantation haute (type à lampe)	Luz de parada de montura alta (tipo de bombilla)
H 26	High Mounted Stop Light (LED Type)	Feux stop à implantation haute (type à LED)	Luz de parada de montura alta (tipo de LED)
I 13	Inner Mirror	Rétroviseur intérieur	Espejo interior
I 14	Interior Light Rear LH	Plafonnier arrière gauche	Luz interior trasera izquierda
I 15	Interior Light Rear RH	Plafonnier arrière droit	Luz interior trasera derecha
J 20	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 21	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 22	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace

English

Français

Español