

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage	Embrague magnético del A/C y sensor de bloqueo del A/C
A 4	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)
A 5	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 6	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 7	ABS & TRC & VSC Actuator	Dispositif de commande ABS & TRC & VSC	Actuador de ABS y TRC y VSC
A 8	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 9	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 10	Accel Position Sensor	Capteur de position d'accélérateur	Sensor de la posición del acelerador
A 11	Air Flow Meter	Débitmètre d'air	Medidor de flujo de aire
A 12	Airbag Sensor Front LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire delantero izquierdo
A 13	Airbag Sensor Front RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire delantero derecho
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 1	Camshaft Position Sensor	Capteur de position d'arbre à cames	Sensor de posición del árbol de levas
C 2	Camshaft Timing Oil Control Valve	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre cames	Válvula de control del aceite de distribución del árbol de levas
C 3	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 4	Crankshaft Position Sensor	Capteur de position de vilebrequin	Sensor de posición del cigüeñal
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde de commande ECT	Solenóide de ECT
E 2	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 3	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 4	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 5	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 6	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 7	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 8	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesía del capo del motor
E 9	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel de aceite del motor
E 10	Exhaust Gas Sensor	Capteur de gaz d'échappement	Sensor de gases de escape
F 1	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 2	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 5	Front Turn Signal and Clearance Light LH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso izquierdas
F 6	Front Turn Signal and Clearance Light RH	Feux de changement de direction et feu d'encombrement avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal y luz de paso derechas
F 7	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 3	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 4	Headlight Beam Level Control ECU	ECU de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	ECU de control del nivel del haz del faro
H 5	Headlight Beam Level Control Motor	Moteur de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Motor de control del nivel del haz del faro
H 6	Headlight Cleaner Control Relay	Relais de commande de lave-projecteur avant	Relé de control del limpiador del faro
H 7	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 8	Headlight Control ECU LH	ECU de commande de projecteur avant gauche	ECU de control del faro izquierdo
H 9	Headlight Control ECU RH	ECU de commande de projecteur avant droit	ECU de control del faro derecho
H 10	Headlight LH (High)	Projecteur avant gauche (feux de route)	Faro izquierdo (luz de carretera)
H 11	Headlight LH (Low)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	Faro izquierdo (luz de cruce)
H 12	Headlight RH (High)	Projecteur avant droit (feux de route)	Faro derecho (luz de carretera)
H 13	Headlight RH (Low)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	Faro derecho (luz de cruce)
H 14	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1)
H 15	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 2)
H 16	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1)
H 17	Height Control Sensor (Front)	Capteur de commande de réglage de hauteur (avant)	Sensor de control de la altura (frontal)
H 18	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 19	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha