

Position of Parts in Seat

Code	English	Français	Español
B 7	Buckle SW LH	Contacteur de boucle gauche	Interruptor de la hebilla izquierda
B 8	Buckle SW RH	Contacteur de boucle droite	Interruptor de la hebilla derecha
J 46	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 47	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
L 8	Lumbar Support Control SW (Driver's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de conducteur)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del conductor)
L 9	Lumbar Support Control SW (Front Passenger's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de passager avant)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del pasajero delantero)
P 16	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de conducteur)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del conductor)
P 17	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	Commande de siège à commande électrique (siège de passager avant)	Interruptor de control del asiento eléctrico (asiento del pasajero delantero)
P 18	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 19	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
P 20	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 21	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del conductor)
P 22	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 23	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 24	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
P 25	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 26	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del pasajero delantero)
P 27	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
P 28	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del pasajero delantero)
P 29	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del pasajero delantero)
P 30	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P 31	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arrière de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P 32	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Reclining Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control de inclinación del asiento del conductor)
P 33	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Slide Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
S 15	Seat Belt Warning Occupant Detection Sensor	Capteur de détection d'occupant de rappel de ceinture de sécurité	Sección de detección de ocupante con aviso de cinturón de seguridad
S 16	Seat Heater (Driver's Seat Back)	Chauffage de siège (dossier de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del conductor)
S 17	Seat Heater (Driver's Seat Cushion)	Chauffage de siège (coussin de siège de conducteur)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del conductor)
S 18	Seat Heater (Front Passenger's Seat Back)	Chauffage de siège (dossier de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (respaldo del asiento del pasajero delantero)
S 19	Seat Heater (Front Passenger's Seat Cushion)	Chauffage de siège (de coussin de siège de passager avant)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento del pasajero delantero)
S 20	Side Airbag Squib LH	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche	Detonador del colchón de aire lateral izquierdo
S 21	Side Airbag Squib RH	Charge explosive de sac gonflable latéral droit	Detonador del colchón de aire lateral derecho