

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
I 1	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 2	Ignition Coil No.1	Bobine d'allumage no.1	Bobina de encendido N.º 1
I 3	Ignition Coil No.2	Bobine d'allumage no.2	Bobina de encendido N.º 2
I 4	Ignition Coil No.3	Bobine d'allumage no.3	Bobina de encendido N.º 3
I 5	Injector No.1	Injecteur no.1	Injector N.º 1
I 6	Injector No.2	Injecteur no.2	Injector N.º 2
I 7	Injector No.3	Injecteur no.3	Injector N.º 3
I 8	Injector No.4	Injecteur no.4	Injector N.º 4
I 9	Injector No.5	Injecteur no.5	Injector N.º 5
I 10	Injector No.6	Injecteur no.6	Injector N.º 6
J 1	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 2	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 3	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 4	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 5	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
K 1	Knock Sensor 1	Capteur de cognement moteur 1	Sensor de golpeo 1
K 2	Knock Sensor 2	Capteur de cognement moteur 2	Sensor de golpeo 2
M 1	Master Cylinder Pressure Sensor	Capteur de pression de maître-cylindre	Sensor de presión del cilindro principal
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 2	Noise Filter (Ignition)	Filtre antiparasites (allumage)	Filtro de ruido (encendido)
O 1	O/D Direct Clutch Speed Sensor	Capteur de vitesse d'embrayage de O/D	Sensor de velocidad del embrague directo de O/D
O 2	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
P 2	PPS Solenoid	Solénoïde de commande de direction PPS	Solenoid de PPS
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur de radiateur	Motor del ventilador del radiador
S 1	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina del sistema antirrobo
T 2	Throttle Control Motor	Moteur de commande de papillon d'accélération	Motor de control del acelerador
T 3	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 2	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)	VSV (ACIS)
V 3	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
W 1	Washer Level Warning SW	Contacteur de niveau de liquide de lave-glace	Interruptor de advertencia de nivel de lavador
W 2	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 3	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua
W 4	Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau	Interruptor de la temperatura del agua
W 5	Wireless Door Lock Buzzer	Avertisseur de condamnation de porte à commande radio	Zumbador de bloqueo de la puerta inalámbrico

English

Français

Español