

6. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ ИЛИ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

(а) ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

(1) Все процедуры проверки рассмотрены в руководстве по ремонту TOYOTA.

Заменяемое устройство	Необходимые действия	Последствия или неработающие функции, если необходимые действия не выполняются	Примечание
<ul style="list-style-type: none"> ECM (для моделей с 2TR-FE) Корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе (для моделей с 2TR-FE) 	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение параметров настройки Запись параметров настройки 	Запуск двигателя	—
<ul style="list-style-type: none"> ECM (для моделей с 1GR-FE) Корпус дроссельной заслонки с электродвигателем в сборе (для моделей с 1GR-FE) 	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение параметров настройки Запись параметров настройки 	Запуск двигателя	—
ECM (для моделей с 1KD-FTV)	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение параметров настройки Запись параметров настройки 	Запуск двигателя	—
Зубчатый диск датчика положения коленчатого вала (для моделей с 1KD-FTV)	Удаление данных компенсации времени прокручивания коленчатого вала	Величины коррекции в данных компенсации времени прокручивания коленчатого вала останутся такими же, как до замены, в результате чего данные компенсации времени прокручивания коленчатого вала окажутся недействительными	
Топливный нагнетающий насос (для моделей с 1KD-FTV)	Инициализация топливного насоса	Ухудшается пусковая характеристика двигателя	
Топливная форсунка (для моделей с 1KD-FTV)	<ul style="list-style-type: none"> Регистрация компенсационного кода форсунки Настройка объема предварительного впрыска 	Объем компенсации впрыска форсунки такой же, как до замены, в результате чего нарушается объем впрыска топлива форсункой	
<ul style="list-style-type: none"> ECM ЭБУ помощи при движении 	Инициализация электронной системы	Динамическая радарная система круиз-контроля	—
<ul style="list-style-type: none"> Автоматическая трансмиссия в сборе (для моделей с 1KD-FTV) Корпус клапанов в сборе (для моделей с 1KD-FTV) Любой из электромагнитных клапанов переключения передач (для моделей с 1KD-FTV) 	Сброс памяти	Сильные толчки при переключении передач	—
<ul style="list-style-type: none"> Автоматическая трансмиссия в сборе (для моделей с 1GR-FE) Корпус клапанов в сборе (для моделей с 1GR-FE) Любой из электромагнитных клапанов переключения передач (для моделей с 1GR-FE) 	Сброс памяти	Сильные толчки при переключении передач	—
ЭБУ управления подвеской	Регистрация	Система пневматической подвески	—
<ul style="list-style-type: none"> Блок управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе Датчик ускорения 	Калибровка	Антиблокировочная система тормозов	—
<ul style="list-style-type: none"> Электромагнитный клапан главного цилиндра Датчик замедления и рысканья Витой кабель в сборе (датчик угла поворота рулевого колеса) 	Калибровка	Система курсовой устойчивости (для моделей с гидравлическим усилителем тормозной системы)	—

Заменяемое устройство	Необходимые процедуры	Последствия или неработающие функции, если необходимые процедуры не выполняются	Примечание
<ul style="list-style-type: none"> • Электромагнитный клапан главного цилиндра • Датчик замедления и рысканья • Витой кабель в сборе (датчик угла поворота рулевого колеса) 	Калибровка	Система курсовой устойчивости (для моделей с вакуумным усилителем тормозной системы)	—
<ul style="list-style-type: none"> • Витой кабель в сборе • ЭБУ системы помощи при парковке • Задняя телекамера в сборе 	Калибровка	Система помощи при парковке	—
<ul style="list-style-type: none"> • ЭБУ системы помощи при парковке • Боковая телекамера со стороны переднего пассажира в сборе • Боковая телекамера со стороны водителя в сборе* • Наружное зеркало заднего вида в сборе • Дисплей модуля системы навигации и индикации 	Калибровка	Система монитора бокового обзора (для моделей с системой монитора заднего вида)	—
<ul style="list-style-type: none"> • Витой кабель в сборе • ЭБУ системы помощи при парковке • Боковая телекамера со стороны переднего пассажира в сборе • Боковая телекамера со стороны водителя в сборе* • Наружное зеркало заднего вида в сборе • Дисплей модуля системы навигации и индикации 	Калибровка	Система монитора бокового обзора (для моделей с системой помощи при парковке)	—
<ul style="list-style-type: none"> • ЭБУ системы помощи при парковке • Задняя телекамера в сборе 	Калибровка	Система монитора заднего вида (для моделей с системой монитора бокового обзора)	—
<ul style="list-style-type: none"> • Привод блокировки рулевого управления в сборе • ЭБУ сертификации • Блок идентификационного кода • Ключ 	Регистрация кода	<ul style="list-style-type: none"> • Система иммобилайзера двигателя (для моделей с системой посадки и запуска) • Запуск двигателя • Блокировка и разблокировка рулевого управления 	Порядок регистрации рассмотрен в бюллетене технического обслуживания.
<ul style="list-style-type: none"> • ЭБУ электронного ключа зажигания • ЕСМ • Ключ 	Регистрация кода	<ul style="list-style-type: none"> • Система иммобилайзера двигателя (для моделей без системы посадки и запуска) • Запуск двигателя 	Порядок регистрации рассмотрен в бюллетене технического обслуживания.
<ul style="list-style-type: none"> • Приемник системы дистанционной блокировки дверей в сборе • Ключ 	Регистрация кода	Система дистанционной блокировки дверей (для моделей без системы посадки и запуска)	—
ЭБУ складывания сиденья	Инициализация памяти положения	Система задних сидений с электроприводом	—
<ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери • Электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери • Электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери • Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери 	Инициализация электродвигателя	Система управления электрическими стеклоподъемниками	—

Заменяемое устройство	Необходимые процедуры	Последствия или неработающие функции, если необходимые процедуры не выполняются	Примечание
<ul style="list-style-type: none">ЭБУ люка (приводной механизм люка в сборе)Стекло люкаКожух люка	Инициализация системы люка	Работа в автоматическом режиме	—
<ul style="list-style-type: none">Датчик высоты подвескиЭБУ системы управления уровнем фарПодвеска	Инициализация ЭБУ системы управления уровнем фар	Функция управления уровнем фар	—

*: для моделей с монитором системы "Multi-terrain"