

## 概要

- 20211015 (金) 13:05 ~
- Tello
- Scratch3 ( Windows )

## 各マシン・Wi-Fi

- 1 号機: TELLO-9F4ACD
- 2 号機: TELLO-9F4C5B
- 3 号機: TELLO-6347E8

## 参考サイト

- [kebhr/scratch3-tello](https://kebhr.github.io/scratch3-tello/)
- [最も手軽にScratch3でTelloを動かす方法](#)

## 設定手順

- win.zip ダウンロード
- win.zip 展開
- Scratch Desktop.exe 実行 > Windows Defender [アクセスを許可する](#) > 左下の [拡張機能を追加](#)  
> [Tello](#) 選択
- プログラムを作成・保存

## 実行

- Telloの電源を ON
- PC の Wi-Fi で Tello へ接続
- Scratch3 を起動
- 保存したプログラムを開く
- プログラムを実行する