

装置組み立て精度、調整方法案

- ・昇降軸ガイドを基準に、トレイ側への挿入姿勢で組立

