

# Hibernation模式config设置及其他

## config设置（0.8.7 以上版本）

- `Booter\Quirks\DiscardHibernateMap = YES`
- `Misc\Boot\HibernateMode = Auto` 或者 `RTC` 或者 `NVRAM`
- `Misc\Boot\HibernateSkipsPicker`
  - = `NO` 休眠唤醒时显示 `OC` 引导界面
  - = `YES` 休眠唤醒时跳过 `OC` 引导界面
- AOAC 机器（可能）
  - `UEFI\ReservedMemory\1\Enabled = YES`

## 安装下列 kexts（可能需要）并自行将相关内容添加到 config 列表中

- **HibernationFixup.kext**  
下载地址：<https://github.com/acidanthera/HibernationFixup>
- **NVMeFix.kext**  
下载地址：<https://github.com/acidanthera/NVMeFix>

## 设定电源参数

- 参考「[自用睡眠和休眠电源参数](#)」、「[双击设置睡眠模式25.command](#)」