

## 清除、重置 NVRAM

---

- 首次使用本 **EFI**、更改 **EFI** 内容、以及更新 **OpenCore** 时清除、重置 **NVRAM**
- 引导界面按下空格键先后执行 **CleanNvram**、**Reset NVRAM**