

重置 NVRAM

- 首次使用本 **EFI**、更改 **EFI** 内容、以及更新 **OpenCore** 后重置 **NVRAM**
- 重置 **NVRAM** 方法
 - 冷启动计算机，出现 OC 引导界面后按下空格键，然后选择并执行 **Reset NVRAM**