

SzkicPrzekroju

Rysowanie szkicu przekroju cieku

Wersja 1.0-beta

Data publikacji: 24 maja 2012

Podręcznik użytkownika

OPGK Olsztyn Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Spis treści

Wstęp.....	3
Instalacja.....	4
Konfiguracja.....	4
Wykaz zmienionych powierzchni.....	4
Wykaz przenumerowanych działek.....	4
Wykaz podzielonych działek.....	4

Wstęp

W skład pakietu wchodzi pliki:

Katalog bin:

- * WykazSynchronizacyjny.exe – plik wykonywalny programu,
- * WykazSynchronizacyjny.exe.config – plik konfiguracyjny programu,
- * WykazSynchronizacyjny.Domena.dll,
- * WykazSynchronizacyjny.Raporty.dll,
- * WykazSynchronizacyjny.Repozytoria.dll,
- * WykazSynchronizacyjny.docx,
- * egib.swde.dll – biblioteka,
- * Pragmatic.Kontrakty.dll – biblioteka,
- * Pragmatic.DocX.dll – biblioteka,
- * Podręcznik użytkownika.pdf – podręcznik użytkownika.

Instalacja

Wymagania

System Operacyjny

* Microsoft Windows XP

* Microsoft Windows Vista

* Microsoft Windows 7

Microsoft .NET Framework 4

Instalacja

Program nie wymaga instalacji.

Konfiguracja

W pliku WykazSynchronizacyjny.exe.config możemy określić parametry wykazu zmian:

Wykaz zmienionych powierzchni

Lista działek, którym zmieniono powierzchnię.

Wykaz przenumerowanych działek

Lista działek, którym zmienione numer.

Wykaz podzielonych działek