



Taster <b>B3</b>	Die mit dem Drehwahlschalter S2 ausgewählte Achse im Vorlauf fahren, bzw. Heben
Taster <b>B1</b>	Die mit dem Drehwahlschalter S2 ausgewählte Achse im Rücklauf fahren, bzw. Senken
Taster <b>B2</b>	Ein-, Ausschaltung HAND-Betrieb / Zustimmtaster muss zum Einschalten betätigt werden!
Taster <b>A2</b>	Wird kein anderer Taster betätigt oder HAND Aus und ABLAUF-STOP aus: Fehlerquittierung In HAND und gleichzeitig Handsymbol bei ausgewählter Hubachse: Teil beim Aufsetzen abblasen. In HAND Aus und ABLAUF_STOP zuerst F1 drücken und dazu 5s das Handsymbol bei ausgewählter Hubachse: Belegtmeldung der leeren Traverse löschen.
Taster <b>A3</b>	Ablauf Start
Taster <b>A1</b>	Ablauf Stop
Drehwahl- schalter <b>S2</b>	Vorwahl der in HAND zu fahrenden Achse (wenn vorhanden): 1: Kran (431) 2: Katze (441) 3: Hub (464) 4: Drehen (491) 5: Laengenverstellung (071) 6: Breitenverstellung (067) 7: nicht verwendet 8: nicht verwendet
Potentiometer <b>S1</b>	<u>Anlage geeicht:</u> Geschwindigkeit der Achsen für den Kran, die Katze und den Hub festlegen (gilt nur für den HAND-Betrieb) <u>Anlage ungeeicht:</u> Potentiometer ohne Funktion, alle Achsen fahren in Eichgeschwindigkeit