



Your PDF Guides

Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD . Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD no manual do usuário (informação, especificações, recomendações de segurança, tamanho, acessórios, etc). Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário.

Manual do usuário SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD
Guia do usuário SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD
Manual de instruções SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD
Instruções de uso SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD
Instruções de utilização SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD

Documentação

HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000
optiPoint 500 economy, optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard, optiPoint 500 advance

Manual de instruções



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

SIEMENS



[Seu manual do usuário](http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525)
[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525)
<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

Resumo do manual:

Nunca abrir um telefone ou um terminal adicional! Em caso de problemas, contactar o técnico de suporte do sistema. Evitar o contacto do telefone com líquidos corantes ou agressivos, como p. ex., chá, café, sumos ou refrigerantes. Cuidados com o telefone Página 123. As presentes informações contidas neste documento contêm apenas descrições gerais ou indicações de facilidades, as quais, em caso de uso concreto, nem sempre coincidem exactamente com a descrição, ou que podem ter sido alteradas por meio de novo desenvolvimento dos produtos. Por conseguinte, as facilidades desejadas apenas serão vinculativas, se tiverem sido estabelecidas por expresso nos. termos do contrato. 2 Sobre este manual de instruções Marca A conformidade do equipamento com as directivas da UE 1999/5/CEM é confirmada pela marca CE. Este equipamento foi fabricado segundo o nosso sistema de gestão do ambiente certificado (ISO 14001).

Este processo assegura a redução ao mínimo do consumo de matéria-prima primária e de energia, assim como da produção de desperdícios. Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os ecopontos legalmente previstos para o efeito. A eliminação correcta e a recolha separada de equipamentos usados destina-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados. Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do distribuidor. Estas instruções aplicam-se apenas a equipamentos instalados ou vendidos nos países da União Europeia e que sejam abrangidos pela Directiva 2002/ 96/CE.

Fora do território da União Europeia poderão aplicar-se disposições de eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos divergentes. 3 Índice Índice Sobre este manual de instruções

.

. . 2 Notas importantes

.

.

.

. 2 Marca .

.

.

.

.

.

.

. 3 Conhecimentos básicos sobre a utilização

. . 9 Painel de operação optiPoint 500 economy/basic/standard . . .

.

. . 9 Painel de operação optiPoint 500 advance com optiPoint key module.

.

.

.

. 10 Guia para a leitura do manual de instruções . . .

.

.

. . . 11 Indicações no display . .

.

.

.

.

. . . . 11 Como aceder a uma função.

.

.

.

. 12 ..

. no diálogo directo

.

.

.

. 12 ...

através do menu de serviço:

.....	
.....	
..... 12 ..	
. com uma tecla de função	
.....	
.....	
.....	
. 12 Quais as funções que eu posso utilizar?	
.....	
.....	
..... 13 Funções básicas e de conforto	
.....	
.....	
.....	
. . . 13 Funções adicionais: Grupo e Chefe/Secretária	
.....	
..... 13 Utilização eficiente do telefone .	
.....	
.....	
.....	
13 Efectuar chamadas Funções básicas	
14 Atender e efectuar chamadas	
.....	
.....	
.....	
.. Atender a chamada através do microtelefone	
.....	
. . . . Atender a chamada através do altifalante (Mãos-livres).	
..... Comutar para Mãos-livres .	
.....	
.....	
.....	
.....	
.... Comutar para microtelefone	
.....	
.....	
.....	
..... Alta-voz na sala durante a chamada. . .	
.....	
.....	
.....	
..... Marcar/Efectuar chamadas	
.....	
.....	
.....	
..... Marcar com o microtelefone levantado .	
.....	
.....	
.....	
. Marcar com o microtelefone pousado	
.....	
.....	
.... Terminar a chamada	

.....	
.....	
.....	
.....	
... Repetição de marcação	
.....	
.....	
.....	
.....	
Ligar/desligar o microfone	
.....	
.....	
.....	
Chamar segunda extensão (consulta)	
.....	
.....	
. Comutar para o interlocutor que está em espera (Comunicação alternada) ...	
.....	
.....	
..... Transferir a chamada	
.....	
.....	
.....	
.....	
. Desvio	
.....	
.....	
.....	
.....	
. Utilizar o desvio variável.	
.....	
.....	
.....	
..... Utilizar o desvio em não atendimento (CFNR)	
.....	
.....	
. . Desvio na rede do operador/ Desvio de número múltiplo (não para os EUA)	
.....	
.....	
. . Utilizar a rechamada ...	
.....	
.....	
.....	
..... 4 14 14 15 15 15 16 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 Índice Memorizar rechamada	
.....	
.....	
.....	
.....	
. Atender rechamada	

.....
.....
.....

..... Verificar/Apagar a chamada memorizada ..

.....
.....

..... Memorizar números na tecla para marcação de destino ...

..... Marcação com teclas de destino ..

.....
.....
.....

..... Programações do telefone

.....
.....
.....

..... Regular o volume do sinal de chamar .

.....
.....
.....

.. Regular a tonalidade do sinal de chamar

.....
.....

... Alterar o volume do sinal de aviso

.....
.....

.... Adaptar a função Mãos-livres à acústica da sala .

.....

.... Alterar o volume de recepção durante uma chamada

.....

Adaptar a inclinação do display à posição de trabalho

..... Iluminação do display. ...

.....
.....
.....
.....

.. Regular o contraste do display.

.....
.....
.....

. Seleccionar o idioma para o guia de utilização no display 25 25 25 27 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 Efectuar chamadas Funções de conforto

.....
.....
32 Atender chamadas.

.....

.....
.....
.....

..... Captura selectiva de chamadas para colegas

.....
... Rejeitar chamadas ..

.....
.....

.....
.....

.....
.. Mensagem directa por altifalante

.....
.....
.. Atender chamadas através do microtelefone de cabeça (Headset). Atender chamadas do porteiro eléctrico/Abrir a porta ..
..... Capturar chamada do atendedor automático ..

.....
.....
.. Marcar/Efectuar chamadas ...
.....

.....
.....
.....
.. Marcar em bloco / Corrigir o número

.....
.....
Utilizar a lista de chamadas ..



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

. . . .

.

.

.

. Numero abreviado

.

.

.

. . . . Marcação a partir da lista telefónica interna.

.

. . . Seleccionar a partir do banco de dados telefónico (LDAP) (não para HiPath 500). .

.

.

.

. . . Utilizar a caixa postal .

.

.

.

. . . . Falar mensagem directa aos colegas. . . .

.

.

. . . Chamada discreta aos colegas (não para HiPath 500) .

.

Estabelecimento automático de chamada/Hotline.

. . . Reservar linha .

.

.

.

. . . . Atribuição de número (não para os EUA)

.

.

. Marcação associada/Marcador automático . . .

.

. . . . Durante a chamada

.

.

.

.

Utilizar segunda chamada

.

.

. . Atender a segunda chamada (em espera) . .

.

. Bloquear/autorizar a segunda chamada (Aviso de chamada em espera automático) . .

.

. Ligar/Desligar o sinal de aviso (chamada em espera) . . .

.....	Parquear chamada ...	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....	Reter chamadas externas	
.....		
.....		
.. 32 32 32 33 34 35 36 37 37 38 40 42 43 46 46 47 47 48 48 49 50 50 50 51 51 52 53 5	Índice Estabelecer conferência ...	
.....		
.....		
.....		
.....		
	Terminar a conferência (acção do convocador)	
.....	Pós-marcação MF/Executar multifrequência	
.....		
....	Gravação de chamadas	
.....		
.....		
.....		
	. após mensagem directa de um grupo	
.....		
.....		
..	Enviar sinal para a rede (Flash) (não para HiPath 500)	
...	Se um destino não está acessível	
.....		
.....		
..	Aviso de chamada em espera	
.....		
.....		
	. Intercalação	
.....		
.....		
....	Utilizar o serviço nocturno .	
.....		
.....		
.....		
.... 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61	Funções, Procedimentos e Compromissos.	
..... 62	Programar	
..	Procurar pessoas (não para os EUA, não para HiPath 500)	
.. 83 84 85 86 86 87 88 90 91 92 93 93 94	Utilizar funções do telefone. ...	
.....		
.....		
.. 95	Ligar/Desligar a chamada de grupo	

.....	
.....	
.....	
Capturar uma chamada para colega no grupo	
.....	
.....	
Sinalização acústica de chamada	
.....	
.....	
Distribuição de chamadas	
.....	
.....	
.....	
..... 95 97 98 99 Grupo/Chefe/Secretária com teclas de linha. ... 101 Utilizar as teclas de linha .	
.....	
.....	
.....	
.....	
.... Atender chamadas nas teclas de linha.	
.....	
.....	
..... Marcação com teclas de linha	
.....	
.....	
.....	
.... Reter uma chamada na tecla de linha e voltar a atendê-la.	
.. Chamadas alternadas com várias linhas	
.....	
.....	
.. Libertação de conferência MULAP	
.....	
.....	
Desviar chamadas para linhas	
.....	
.....	
.. Utilizar as teclas de chamada directa. ...	
.....	
.....	
.. Atender chamadas com as teclas de chamada directa ...	
.....	
.. Chamada directa ao membro do grupo	
.....	
.. Transferir a chamada: ...	
.....	
.....	
.....	
.... Capturar chamadas para outros membros .	
.....	
.....	
Ligar/Desligar a chamada de grupo (não no telefone do chefe no grupo Chefe/Secretária)	
.....	

..	Comutar chamadas directamente para o chefe (só no grupo Chefe-Secretária)

. 101 102 102 102 103 103 104 106 106 106 107 107 107 108	Verificação do telefone

..... 109 7	Índice Verificação da funcionalidade . .

..... 109	Verificação da programação das teclas .

... 109	Funções especiais em LAN (não para HiPath 500)

..... 110	Excluir-se da linha colectiva/da chamada de grupo . .

..	Arrastar o desvio de chamadas . . .

..	Utilizar o serviço nocturno . . .

. Sinalização	acústica de chamada.

Activar interruptores (só no HiPath 3000)	

.....	Abertura de portas. . .

.. 110 111 112 113 114 115	Opções avançadas de utilização do telefone. . .
. 116	Terminal Modus optiPoint application module
..... 116	Introdução de texto com o teclado de marcação . .

.... 118	Diferenças nas indicações do display em um ambiente HiPath 4000 (não para HiPath 500) 119
	Legendas, documentação e acessórios . .
..... 120	Legendar os campos de teclas

.....	Colocar etiqueta de número

..... Documentação na Internet . .

.....
.....
.....

.....
..... Acessórios

.....
.....

.....
.....

..... 120 121 121 122 Guia práctico . . .

.....
.....
.....

..... 123 Cuidados com o telefone. .

.....
.....
.....
.....

. . . Eliminar falhas de funcionamento

.....
.....
.....

. Como reagir aos avisos de erro no display

.....
.....

. . Interlocutor em caso de problemas.

.....
.....

. . . . 123 123 124 125 Índice remissivo.

.....

.....
.....

. . . 126 Tabela de funções e códigos (por ordem alfabética). .

.....

.....

. . 130 8 Conhecimentos básicos sobre a utilização Conhecimentos básicos sobre a utilização optiPoint 500I Teclas de função Função mãos-livres full-duplex
Iluminação do display Ligação do microtelefone de cabeça Interface USB Interface para terminal adicional Slots de adaptador economy 12 0 basic 12
standard 12 advance 19 ; - ; ; ; ; 2 ; ; 1 ; ; 1 [1] No fundo do seu telefone estão impressos o nome e o tipo. Painel de operação optiPoint 500
economy/basic/standard Campo de teclas Teclas de função de programação fixa: Menu serviço Repetir Microfone lig/des ou Interna Altifalante Display, 2
linhas com 24 caracteres cada Microtelefone Altifalante para Alta-voz e para sinais de chamar Teclas para programações do telefone Teclado LEDs Campo
de tecla Teclas livremente programáveis Tecla para a confirmação Teclas para seleccionar funções de uma função Microfone para Mãos-livres (apenas o
optiPoint 500 standard) Tecla pré-programada: Desligar 9 Conhecimentos básicos sobre a utilização Painel de operação optiPoint 500 advance com
optiPoint key module Campo de teclas Teclas de função de programação fixa: Menu serviço Repetir Microfone lig/des ou Interna Altifalante Teclado LEDs
Campo de tecla Teclas livremente programáveis Altifalante para Alta-voz e para sinais de chamar Microtelefone Display iluminado, 2 linhas com 24
caracteres cada Tecla pré-programada: Desligar Teclas para programações do telefone Teclas para seleccionar funções Tecla para a confirmação de uma
função Terminal adicional optiPoint key module com teclas livremente programáveis Microfone para Mãos-livres 10 Conhecimentos básicos sobre a
utilização Passo a passo Guia para a leitura do manual de instruções As etapas de utilização são apresentadas por meio de gráficos em sequência lógica na
coluna esquerda.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

Significados: n Levantar o microtelefone.

t Pousar o microtelefone. s Falar. o Introduzir o número ou código. u ou v Premir as teclas de regulação no telefone. Menu serviço Altifalante dd Introduzir o código.

Premir a tecla. Premir a tecla acesa. Premir a tecla a piscar. CONSULTA? > TOM SINAL CHAMAR? : A possibilidade de selecção é indicada no display. Confirmar com a tecla :. : Procurar possibilidade de selecção. Para isso, premir as teclas < >, até que a possibilidade de selecção seja indicada no display. E depois confirmar com a tecla :. Indicações no display FAVOR DISCAR/MARCAR RECUPERAR CHAMADA? > Na linha 1 são indicadas solicitações ou mensagens de confirmação, dependendo da situação. A linha 2 mostra as possibilidades de selecção de funções que pode confirmar com :.

Se à direita for indicado o símbolo ">", existem outras possibilidades de selecção que podem ser acedidas através de < >. 11 Conhecimentos básicos sobre a utilização Passo a passo Como aceder a uma função ... no diálogo directo Algumas funções podem ser seleccionadas directamente em repouso, p. ex.: > LIGAR DESVIO : Seleccionar com < > e confirmar com :. Outras funções podem ser seleccionadas directamente durante as chamadas, dependendo da situação. p. ex.

, chama um número ocupado: RECHAMADA : Confirmar com a tecla :. ou > ENVIAR INFO : Seleccionar com < > e confirmar com :. ... através do menu de serviço: Neste caso, deve premir antes a tecla "Menu serviço", e assim serão oferecidas possibilidades de selecção, p. ex:

"#0=M0134REPOR SERVIÇOS" Página 67 . Menu serviço Premir a tecla. > #0=REPOR SERVICOS? : Seleccionar com < > e confirmar com :. ou rd Introduzir directamente o código.

Os códigos de serviço podem ser consultados nas Instruções breves, mas também são indicados no display com a respectiva função. ... com uma tecla de função Se memorizou uma função numa tecla pode executá-la directamente, p. ex.: Página 62, Premir a tecla "Não incomodar, act/des". A função será executada. 12 Conhecimentos básicos sobre a utilização Quais as funções que eu posso utilizar? Funções básicas e de conforto Pode utilizar todas as funções básicas e de conforto da sua plataforma de comunicação que são oferecidas no diálogo com o display, no menu de serviço e nas teclas de função. Funções adicionais: Grupo e Chefe/Secretária Página 101, segue A utilização do telefone para grupos de trabalho e projecto pode ser optimizada com diversas funções que são configuradas pelo técnico; adaptada às suas necessidades no trabalho diário no grupo.

Além das funções básicas e de conforto, pode utilizar as facilidades de grupo. Além dos grupos de captura de chamada, de linha colectiva (chamada de grupo) e dos grupos para a distribuição de chamadas, podem ser configurados grupos com várias linhas por telefone. No telefone com teclas de linha estão memorizados o seu número e os números dos seus colegas. Tem acesso a todas as linhas e pode efectuar chamadas através de várias linhas ao mesmo tempo. No grupo existem ainda as funções Chefe/Secretária. Estas funções são programadas pela assistência técnica. As funções de chefe e secretária (funções de sala de espera) podem ser utilizadas adicionalmente às funções básicas e de conforto e às outras funções de grupo. Um telefone com a configuração Chefe/Secretária possui teclas de chamada directa para o "Chefe" ou a "Secretária" e teclas para a comutação de chamada. Utilização eficiente do telefone . Há com certeza colegas ou interlocutores externos com quem fala frequentemente. Estes números podem ser memorizados em teclas para que possam ser marcados de forma mais rápida e confortável (Memorizar número numa tecla para marcação de destino Página 27).

Acontece com muita frequência que o número chamado está ocupado. Na pressa de continuar o trabalho, muitas vezes esquecemos de tentar novamente mais tarde. Por isso, a função "Rechamada" Página 25 deveria tornar-se um hábito. · 13 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Efectuar chamadas Funções básicas Atender e efectuar chamadas O telefone toca com um determinado sinal de chamada pré-definido: · · · · Ao receber uma chamada interna, o telefone toca uma vez a cada quatro segundos (sequência de sinais únicos). Ao receber uma chamada externa, o telefone toca com dois sinais breves a cada quatro segundos (sequência de sinais duplos).

Ao receber uma chamada do porteiro eléctrico, o telefone toca com três sinais breves a cada quatro segundos (sequência de sinais triplos). Ao receber uma chamada externa, o telefone toca com dois sinais breves a cada quatro segundos (sequência de sinais duplos). O seu técnico de suporte pode alterar as cadências do toque das chamadas externas e internas. Ou seja, podem ser definidos sinais de chamar diferentes para determinados chamadores internos. No display é indicado o nome e o número do chamador.

Atender a chamada através do microtelefone O telefone toca. O número ou nome do chamador é indicado no display. u ou v n Levantar o microtelefone. Aumentar ou diminuir o volume. Premir as teclas até que tenha regulado o volume desejado. 14 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Atender a chamada através do altifalante (Mãos-livres) Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic. O telefone toca. O número ou nome do chamador é indicado no display. Altifalante Premir a tecla. O LED acende.

Mãos-livres.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

u ou v Aumentar ou diminuir o volume. Premir as teclas até que tenha regulado o volume desejado. Terminar a chamada: Altifalante Premir a tecla. O LED apaga-se. ou Premir a tecla. Notas relativas a Mãos-livres: · Avise o seu interlocutor de que activou a função Mãos-livres. · Quanto mais baixo o volume de recepção, melhor o funcionamento desta facilidade. · Para falar em Mãos-livres, a distância ideal até ao telefone é cerca de 50 cm. Desligar Comutar para Mãos-livres Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic.

Requisito: Está a falar no microtelefone. Altifalante e t Premir a tecla sem soltar e pousar o microtelefone. (nos EUA: apenas premir a tecla e pousar o microtelefone). Depois, soltar a tecla. Continuar a chamada.

Comutar para microtelefone Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic. Requisito: Está numa chamada em Mãos-livres. n e s Levantar o microtelefone. Continuar a chamada. 15 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Alta-voz na sala durante a chamada Pode ligar temporariamente o altifalante para permitir que outras pessoas na sala possam ouvir a conversa.

Avise o seu interlocutor de que ligou o altifalante. Requisito: Está a falar no microtelefone. Activar: Altifalante Premir a tecla. O LED acende. Desactivar: Altifalante Premir a tecla. O LED apaga-se. 16 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Marcar/Efectuar chamadas Marcar com o microtelefone levantado n Levantar o microtelefone. o Interna: Introduzir o número. Externa: Introduzir o código externo e o número. O interlocutor desejado não atende ou a extensão está ocupada: t Pousar o microtelefone.

Marcar com o microtelefone pousado o Interna: Introduzir o número. Externa: Introduzir o código externo e o número. O interlocutor atende por altifalante: n Levantar o microtelefone. ou Com o microtelefone pousado: Mãos-livres (não é possível com optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic). O interlocutor desejado não atende ou a extensão está ocupada: Altifalante Premir a tecla. O LED apaga-se. O sistema também pode ser programado de forma que, antes de marcar o número da extensão, necessite premir a tecla "Interno". Neste caso, não é necessário introduzir um código antes de marcar o número externo (a ocupação de linha automática está ligada; consultar o técnico de suporte do sistema). Terminar a chamada t Pousar o microtelefone. ou Desligar Premir a tecla.

17 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Repetição de marcação Os últimos 3 números externos marcados são automaticamente memorizados. Um número memorizado poderá ser marcado ao premir uma tecla. O número seleccionado é indicado por dois segundos e em seguida é marcado. Repetir Premir a tecla (= último número marcado). Premir a tecla 2x (= penúltimo número marcado).

Premir a tecla 3x (= antipenúltimo número marcado). Indicar e marcar os números memorizados Repetir FOLHEAR? FOLHEAR? Premir a tecla. > CHAMAR? : Confirmar dentro de 2 segundos. : É indicado o próximo número memorizado. Confirmar.

: Seleccionar e confirmar. Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), os códigos de projecto introduzidos são memorizados Página 72. 18 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Ligar/desligar o microfone Para evitar que o seu interlocutor escute, p. ex., uma consulta na sala, pode desactivar temporariamente o microfone do microtelefone ou da função "Mãos-livres". Também pode ligar o microfone da função "Mãos-livres" para responder uma mensagem directa através do altifalante do telefone (Chamada directa, Página 33). Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic. Requisito: Há uma ligação activa, o microfone está ligado. Microfone lig/des Premir a tecla. O LED acende.

ou Premir a tecla acesa. O LED apaga-se. ou Microfone lig/des > > DESLIGAR MICROFONE LIGAR MICROFONE : Seleccionar e confirmar. : ou ou Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. qif ou rif Introduzir o código para "DES" ou "LIG". 19 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Chamar segunda extensão (consulta) Durante uma chamada pode ligar para uma segunda extensão. O primeiro interlocutor espera. CONSULTA? : Confirmar. o Chamar a segunda extensão.

Voltar a falar com o primeiro interlocutor: RECUPERA CHAMADA? DESLIGAR E RETOMAR Menu serviço : Confirmar. : ou qd Premir a tecla. O LED acende. Introduzir o código. O LED apaga-se.

ou Comutar para o interlocutor que está em espera (Comunicação alternada) > COMUNIC. ALTERNADA? Menu serviço : Seleccionar e confirmar. ou LED apaga-se. qf Premir a tecla. O LED acende.

Introduzir o código. O Ligar dois interlocutores numa conferência tripartida > CONFERENCIA? Menu serviço : Seleccionar e confirmar. qg Premir a tecla.

O LED acende. Introduzir o código. O LED apaga-se. Ligar os interlocutores ou > TRANSFERIR? : Seleccionar e confirmar. 20 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Transferir a chamada Se o seu interlocutor desejar falar com um outro colega, pode transferir a chamada. CONSULTA? : Confirmar o Introduzir o número do interlocutor desejado. s Informar o interlocutor sobre a chamada.

t Pousar o microtelefone. > TRANSFERIR? : Seleccionar e confirmar. ou 21 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Desvio Utilizar o desvio variável Pode desviar chamadas internas e/ou externas imediatamente para telefones internos ou externos (destinos) diferentes (também é possível destino externo com a respectiva configuração do sistema). Se o seu telefone faz parte de um ambiente HiPath 5000 (ligação em rede do sistema através da rede do PC), deve observar algumas instruções especiais Página 111! > LIGAR DESVIO? : Seleccionar e confirmar.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

ou qe Introduzir o código. 1=TODAS AS CHAMADAS? : Seleccionar e confirmar. : : ou ou ou > > 2=CHAMADAS EXTERNAS? 3=CHAMADAS INTERNAS? e ou f ou g Introduzir o código. MEMORIZAR? : Confirmar. o Introduzir o número do destino. Desactivar o desvio: > DESLIGAR DESVIO? : Seleccionar e confirmar.

ou re Introduzir o código. Se estiver activado um desvio, ouve um sinal de marcar especial ao levantar o microtelefone. Se a função de marcação directa MF estiver activada (consultar o técnico de suporte do sistema), pode também desviar chamadas para este destino. Destinos: Fax = 870, Marcação directa = 871, Fax-Marcação directa = 872. Se está definido como destino de um desvio de chamadas, verá no display o número ou o nome do iniciador (linha superior) e também do chamador (linha inferior).

22 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Utilizar o desvio em não atendimento (CFNR) Pode desviar automaticamente para um telefone prédefinido as chamadas que não atender depois de três sinais de chamar (=Standard, configurável pelo técnico de suporte do sistema) ou aquelas que recebeu durante uma ligação. Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > > : Seleccionar e confirmar. *495=LIGAR DESV.

N.ATEND? : Seleccionar e confirmar. OUTRAS FUNCOES? ou qhmi Introduzir o código. o Introduzir o número do destino. · · Para os destinos internos, introduzir o número interno Para destinos externos, introduzir o código da rede externa e o número externo MEMORIZAR? : Confirmar. Desligar o desvio após tempo determinado Premir a tecla. O LED acende. Menu serviço > > : Seleccionar e confirmar. #495=DESL. DESV.

N.ATEND? : Seleccionar e confirmar. OUTRAS FUNCOES? ou rhmi Introduzir o código. APAGAR? : Confirmar. ISe estiver ligado um desvio após o atendimento, depois de pousar o microtelefone, será indicado brevemente no display "Desvio n.at. p: <x>". 23 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Desvio na rede do operador/ Desvio de número múltiplo (não para os EUA) Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode desviar as chamadas ao seu número múltiplo MSN (=número de marcação directa) directamente na rede do operador. Assim pode, p. ex. , desviar a sua linha para o número particular em casa ao final do expediente. > LIG DESV. EXTERNO? : Seleccionar e confirmar. ou qjh Introduzir o código. 1=IMEDIATO? : Seleccionar e confirmar o tipo de desvio desejado.

: : ou ou ou > > 2=NAO ATENDIMENTO? 3= OCUPADO? e ou f ou g Introduzir o código. o Introduzir o número de marcação directa próprio. o Introduzir o número do destino (sem código externo). Desactivar o desvio: MEMORIZAR? : Confirmar. > DES DESV.

EXTERNO : Seleccionar e confirmar. ou rjh Introduzir o código. : Confirmar o tipo de desvio indicado. e ou f ou g Introduzir o tipo de desvio activado. o Introduzir o número de marcação directa próprio. ou 24 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Utilizar a rechamada Se uma linha chamada estiver ocupada ou ninguém atender, pode solicitar uma rechamada. Esta função poupa-lhe as repetidas tentativas de chamada. Recebe a rechamada, · Assim que a extensão desejada voltar a ficar livre · Assim que o interlocutor que não atendeu efectuar uma nova chamada Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), todos os pedidos de rechamada serão automaticamente eliminados durante a noite. Memorizar rechamada Requisito: Uma linha chamada está ocupada ou o interlocutor não atende. RECHAMADA : Confirmar.

ou qil Introduzir o código. Atender rechamada Requisito: Foi memorizada uma rechamada. O seu telefone toca e no display é indicado "RECHAMADA: ...". n Levantar o microtelefone. ou Altifalante Premir a tecla. O LED acende. Ouve o sinal de chamar.

Verificar/Apagar a rechamada memorizada > INDICAR/APAG RECH? : Seleccionar e confirmar. ou ril Introduzir o código. > PROXIMO? : Seleccionar e confirmar para visualizar os próximos registos. 25 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Apagar registo indicado: APAGAR? : Confirmar Terminar a consulta: > TERMINAR? Menu serviço : Seleccionar e confirmar. ou ou Premir a tecla.

O LED apaga-se. Premir a tecla. O LED apaga-se. Altifalante 26 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Memorizar números nas tecla para marcação de destino Pode memorizar números utilizados com frequência nas teclas que não estão pré-programadas do seu telefone ou do terminal adicional. Podem ser programados números externos ou internos, bem como funções e procedimentos (sequência de comandos) Página 62.

Uma tecla pode também ser programada em dois níveis, se tiver definido uma tecla para a comutação de nível (tecla Shift Página 62). Em caso de programação dupla, são possíveis diferentes combinações, a depender da programação do seu HiPath ("Funcionalidade avançada de teclas"; consultar o técnico responsável). Durante este procedimento, é suportado por indicações de display correspondentes Página 124. Ao memorizar números internos, pode definir se a tecla deve suportar a indicação de LED (=GRAVAR c/ LED) ou não (=GRAVAR S/ LED). A indicação de LED sinaliza os diferentes estados (Página 64, Página 106). Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > *91=PROGRAMAR TECLA? @@Se a tecla já estiver ocupada, será indicada a programação correspondente. eventualmente +=PROXIMA CAMADA? > : Seleccionar e confirmar para memorizar o número no segundo (outro) nível. ou u ALTERAR TECLA? NUMERO? : Confirmar.

: Confirmar. o Introduzir o número. 27 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Caso erre na introdução: > REPOR? : Seleccionar e confirmar. Serão apagados todos os dígitos introduzidos. O sistema reconhece automaticamente se deseja memorizar um número interno ou um externo.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

Pode escolher entre "GRAVAR S/ LED" ou "GRAVAR c/ LED" apenas para números internos. GRAVAR c/ LED? : Confirmar. : Seleccionar e confirmar para memorizar a tecla de marcação de destino sem a indicação de LED. ou > GRAVAR S/ LED? TERMINAR? : Confirmar. : Seleccionar e confirmar. : Seleccionar e confirmar. O número memorizado pode ser marcado ao premir uma tecla Página 28. Pode memorizar um número também durante uma chamada. Mensagens no display ao memorizar números, ver Página 124. ou ou > > OUTRA TECLA? APAGAR TECLA? Marcação com teclas de destino

Requisito: Memorizou um número de telefone numa tecla de destino Página 27.

Premir a tecla com o número memorizado. Se o número estiver no segundo nível do teclado, premir antes "Shift". Também pode durante a chamada premir uma tecla de destino, é activada automaticamente a consulta Página 20. 28 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Programações do telefone Regular o volume do sinal de chamar u ou v VOLUME SINAL CHAMAR? Com o telefone em repouso, premir uma das teclas. u ou v : Confirmar Aumentar ou diminuir o volume.

Premir as teclas até que tenha regulado o volume desejado. : Memorizar. Regular a tonalidade do sinal de chamar > u ou v TOM SINAL CHAMAR? Com o telefone em repouso, premir uma das teclas. u ou v : Seleccionar e confirmar. Alterar a tonalidade. Premir as teclas até que tenha regulado a tonalidade desejada. : Memorizar. Alterar o volume do sinal de aviso Se é membro de um grupo com teclas de linha, também é possível activar a sinalização acústica de outras chamadas no grupo Página 107. Ouve o sinal de aviso. > u ou v VOLUME SINAL DE AVISO? Com o telefone em repouso, premir uma das teclas.

u ou v : Seleccionar e confirmar. Aumentar ou diminuir o volume. Premir as teclas até que tenha regulado o volume desejado. : Memorizar. 29 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Adaptar a função Mãos-livres à acústica da sala Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic. Para oferecer ao interlocutor uma transmissão de voz ideal quando falar através do microfone, pode adaptar o telefone à acústica do ambiente: "PARA SALA SEM ECO", "PARA SALA NORMAL" e "PARA SALA COM ECO". > u ou v VIVA VOZ/MAOS LIVRES? Com o telefone em repouso, premir uma das teclas. u ou v : Seleccionar e confirmar. Programar o tipo de sala. Premir as teclas até que seja indicada a programação desejada.

: Memorizar. Alterar o volume de recepção durante uma chamada Está a falar. u ou v u v simultaneamente Aumentar ou diminuir o volume. Premir as teclas até que tenha regulado o volume desejado. Memorizar.

Adaptar a inclinação do display à posição de trabalho Pode girar o display para posicioná-lo de forma que possa ler bem as indicações da sua posição de trabalho. Iluminação do display Esta função só se encontra disponível no optiPoint 500 advance. A iluminação do display é automaticamente activada ao utilizar-se o optiPoint 500 advance, por exemplo, ao marcar-se um número de telefone. Decorridos alguns segundos depois de a última acção ter sido terminada, a iluminação apaga-se de forma automática. 30 Efectuar chamadas Funções básicas Passo a passo Regular o contraste do display Pode regular o contraste do display em quatro níveis.

u ou v Com o telefone em repouso, premir umas das teclas. > CONTRASTE DISPLAY? : Seleccionar e confirmar. u ou v Alterar o contraste do display. Premir a tecla até que o nível desejado seja alcançado. : Memorizar. Seleccionar o idioma para o guia de utilização no display Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > OUTRAS FUNCOES? > *48= IDIOMA? > : Confirmar. : Confirmar. ou qhl Introduzir o código.

15=ESPAÑHOL? : Seleccionar o idioma desejado (p. ex. "ESPAÑHOL") e confirmar. 31 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Efectuar chamadas Funções de conforto Atender chamadas Captura selectiva de chamadas para colegas Ouve um outro telefone tocar. Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > *59=CAPTURA DIRETA? : Seleccionar e confirmar I. ou O display indica um interlocutor. qim Introduzir o código. > > FOLHEAR? : Seleccionar e confirmar até indicar o interlocutor desejado.

ev. ATENDER CHAMADA? : Confirmar. ou o Caso conhecido, introduzir o número do telefone que está a tocar. ou Premir a tecla a piscar. Capturar chamada no grupo Página 97 Rejeitar chamadas Pode rejeitar as chamadas, que não quiser atender.

A chamada é então sinalizada noutro telefone previamente definido (consultar o técnico de suporte do sistema). O telefone toca. No display é indicado o chamador. Desligar Premir a tecla. Se não for possível rejeitar uma chamada, o telefone continua a tocar.

No display aparece Atualmente impossível" (p. ex. no caso de chamada de retorno). [1] "Diferenças nas indicações do display em um ambiente HiPath 4000 (não para HiPath 500)" Página 119 32 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Mensagem directa por altifalante Pode receber mensagens directas de colegas através do altifalante do telefone. Ouve um sinal antes da mensagem directa. O display indica o nome ou o número do interlocutor. Pode atender directamente através do microtelefone ou em mãos-livres. Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy e optiPoint 500 basic. n Levantar o microtelefone e responder. LIGAR MICROFONE Microfone lig/des : Confirmar e atender.

ou Premir a tecla e atender. Se o atendimento automático estiver activado (ver embaixo), não é necessário desligar o microfone para responder a uma mensagem directa. Pode responder directamente em Mãos-livres. Se o atendimento automático estiver bloqueado (standard), proceder como descrito acima. Falar mensagem directa aos colegas Página 46.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

Autorizar/Bloquear o atendimento automático ou > > LIG. ATEND. AUTOM? DES. ATEND. AUTOM: : Seleccionar e confirmar. ou ou qmj ou rmj Introduzir o código para "autorizar" ou "bloquear". 33 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Atender chamadas através do microfone de cabeça (Headset) Esta função não se encontra disponível no optiPoint 500 economy. Requisito: O seu telefone toca. ATENDER : Confirmar. ou Se a tecla "Headset" estiver activada Premir a tecla.

O LED acende. Terminar a chamada: Página 62: Desligar Premir a tecla. ou Se a tecla "Headset" estiver activada Premir a tecla. O LED apaga-se. Página 62: 34 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Atender chamadas do porteiro eléctrico/ Abrir a porta Se estiver programado um porteiro eléctrico, pode falar e activar a abertura da porta a partir do seu telefone.

Caso esteja autorizada e activada a função de Abertura de porta (consultar o técnico de suporte do sistema), um visitante poderá abrir a porta através da introdução de um código de 5 dígitos (p. ex., através do emissor de sinais MF ou de teclado instalado). Falar com o visitante através do porteiro eléctrico: Requisito: O seu telefone toca. n Levantar o microfone dentro de 30 segundos. É imediatamente ligado ao porteiro eléctrico. ou n Levantar o microfone após 30 segundos. o Introduzir o número do porteiro eléctrico. Activar a abertura da porta a partir do telefone durante uma chamada com o porteiro eléctrico: ABRIR PORTA? : Confirmar. Activar a abertura da porta a partir do telefone não ligado com o porteiro eléctrico: Menu serviço Premir a tecla.

O LED acende. > *61=ABRIR A PORTA? : Seleccionar e confirmar. ou qje Introduzir o código. o Introduzir o número do porteiro eléctrico. Se o seu telefone faz parte de um ambiente HiPath 5000 (ligação em rede do sistema através da rede do PC), deve observar algumas instruções especiais Página 115! 35 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Activar a abertura da porta com código: o Após a campainha, introduzir o código de 5 dígitos (p. ex., através do teclado ou do emissor de sinais MF). Dependendo do tipo de abertura de porta programado, a chamada de porteiro eléctrico será sinalizada ou não. Ligar a abertura de porta: Menu serviço Premir a tecla. O LED acende.

> *89=ABERTURA PORTA LIG? : Seleccionar e confirmar. ou qlm Introduzir o código. o Introduzir o número do porteiro eléctrico. o Introduzir o código de 5 dígitos. Código standard = "00000".

ou > > > 3=ALTERAR SENHA? : Seleccionar e confirmar para alterar o código. : Seleccionar e confirmar. : A porta pode ser aberta sem chamada de campainha. Desligar a abertura de porta: Premir a tecla. O LED acende.

ou 1=LIBERTAR COM CHAM? 2=LIBERTAR SEM CHAM? Menu serviço > #89=ABERTURA PORTA DES? : Seleccionar e confirmar. ou rlm Introduzir o código. Capturar chamada do atendedor automático Se no seu sistema estiver ligado um atendedor automático (consultar o técnico de suporte do sistema) e o respectivo número interno estiver programado numa tecla Página 62, pode capturar as chamadas do atendedor. O LED acende. Premir a tecla. 36 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Marcar/Efectuar chamadas Marcar em bloco / Corrigir o número Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode introduzir o número, sem que o mesmo seja logo marcado. Se necessário pode corrigir o número. Este apenas é marcado, quando o desejar. o Interno: Introduzir o número. Externo: Introduzir o código de acesso e o número.

Marcar números introduzidos/indicados: n Levantar o microfone. MARCAR? : Confirmar. Corrigir os números introduzidos: ou > APAGAR DIGITO? : Seleccionar e confirmar. É apagado o último dígito introduzido. o Introduzir o(s) número(s) desejado(s). Terminar a marcação em bloco: > TERMINAR? Altifalante : Seleccionar e confirmar. ou ou Premir a tecla. O LED apaga. Premir a tecla. O número só pode ser corrigido durante a introdução. Não é possível corrigir os números memorizados, por ex., para a repetição de marcação. Desligar 37 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Utilizar a lista de chamadas Caso não atenda uma chamada externa e/ou interna, será memorizado um pedido na lista de chamadas. As chamadas atendidas também podem ser registadas na lista. Este procedimento pode ser manual (chamadas internas e externas) ou automático (só chamadas externas, consultar o técnico de suporte do sistema).

O seu telefone memoriza até 10 chamadas por ordem cronológica. Cada chamada é registada com a indicação da hora. A lista começa com a chamada mais nova ainda não consultada. Se receber várias chamadas de uma pessoa, será criado apenas um registo na lista, o qual indicará o número de tentativas e a hora da última chamada. Consultar a lista de chamadas Requisito: O técnico de suporte do sistema configurou uma lista de chamadas para o seu telefone. > LISTA CHAMADAS? : Seleccionar e confirmar. ou rlf Introduzir o código. A última chamada é indicada. Se existir um optiPoint application module ligado ao seu telefone, o "Terminal Modus" será activado após iniciar a função Página 116. Agora, o guia de utilização é executado no display do optiPoint application module, podendo ser utilizadas as teclas deste módulo. FOLHEAR? : Confirmar para a indicação de outras chamadas. Terminar a consulta > TERMINAR? Menu serviço : Seleccionar e confirmar. ou ou Premir a tecla. O LED apaga-se. Premir a tecla.

O LED apaga-se. Altifalante 38 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Consultar a hora da chamada/informação adicional do chamador Requisito: Consulta a lista de chamadas, o registo desejado está marcado (quadrado preto no início da linha).



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

> > > HORA/DATA TRANSM? INDICAR NUMERO? INDICAR NOME? : Seleccionar e confirmar. : : ou ou Marcar número a partir da lista de chamadas
 Requisito: Consulta a lista de chamadas, é indicado o registo desejado. > CHAMAR? : Seleccionar e confirmar. Ao ser estabelecida uma chamada, a
 extensão é automaticamente apagada da lista de chamadas. Apagar registo da lista de chamadas Requisito: Consulta a lista de chamadas, é indicado o
 registo desejado. > APAGAR? : Confirmar Memorizar o número do interlocutor na lista de chamada (repetição de marcação) Requisito: Está numa chamada
 ou a chamar uma extensão externa. MEMORIZAR NUMERO? Menu serviço : Confirmar ou Premir a tecla. O LED acende.
 Introduzir o código. qlf 39 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Numero abreviado Marcação com números abreviados individuais e
 centrais Requisito: Memorizou números abreviados individuais Página 40, o técnico de suporte do sistema memorizou números abreviados centrais. Menu
 serviço Premir a tecla. O LED acende. Confirmar.
 ou *7=NUMERO ABREVIADO? : qk Introduzir o código. o Introduzir o número abreviado. "*0" até *9" = números abreviados individuais. "000" até "999"
 = números abreviados centrais (consultar o técnico de suporte do sistema). eventualmente Pós-marcação o Se necessário, pode marcar posteriormente
 outros dígitos ao número memorizado (por ex.
 , a marcação directa da extensão). Se programado, a pós-marcação é efectuada automaticamente (por ex., "0" para a central telefónica), caso não marque
 outros dígitos dentro de 4 a 5 segundos. Memorizar números abreviados individuais Pode memorizar dez números utilizados com frequência para a
 marcação abreviada com as teclas *0 até *9 Página 40. Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > *92=PROG NRO ABREVIADO? : Seleccionar e
 confirmar. ou qmf Introduzir o código. o Introduzir o número abreviado desejado, de *0 até *9. ALTERAR? Se o número abreviado já estiver ocupado, será
 indicada a programação correspondente.

: Confirmar. : Confirmar. o Introduzir primeiro o código e depois o número externo. [1] "Diferenças nas indicações do display em um ambiente HiPath 4000
 (não para HiPath 500)" Página 119 MEMORIZAR? 40 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo ou Caso erre na introdução: > REPOR? :
 Seleccionar e confirmar. Serão apagados todos os dígitos introduzidos. DESTINO SEGUINTE? : Confirmar. : Seleccionar e confirmar. : Seleccionar e
 confirmar. : Seleccionar e confirmar. ou ou > > > ALTERAR? APAGAR? TERMINAR 41 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo
 Marcação a partir da lista telefónica interna Se programada (consultar o técnico de suporte do sistema), a lista telefónica interna conterá todos os números
 internos e números abreviados centrais para os quais foi atribuído um nome.
 Requisito: Foram atribuídos nomes aos números memorizados no sistema. n Levantar o microtelefone. ou Altifalante LISTA TELEF.? Premir a tecla. O LED
 acende.

: Confirmar. ou qih Introduzir o código. ev. Se estiverem activadas várias listas telefónicas (não para HiPath 500): I=INTERNAL? : Confirmar. É indicado o
 primeiro registo.
 Se existir um optiPoint application module ligado ao seu telefone, o "Terminal Modus" será activado após iniciar a função Página 116. Agora, o guia de
 utilização é executado no display do optiPoint application module, podendo ser utilizadas as teclas deste módulo. u ou v Folhear até à entrada seguinte ou
 anterior. FOLHEAR P/FRENTE : : ou > ou ou através do teclado. O nome é procurado. FOLHEAR P/TRAS o Introduzir o nome desejado ou as primeiras
 letras deste As teclas de números estão disponíveis como teclado para a introdução dos nomes quando premidas seguidamente. Exemplo: Premir a tecla "7"
 três vezes para introduzir 42 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo um "R"; ou premir "3" duas vezes para introduzir "E". É indicado o
 primeiro nome com as letras introduzidas. Introduzir as próximas letras do mesmo modo, etc. Se não houver registos correspondentes para as letras
 introduzidas, irá ouvir três breves "bips".

Premir "0" para introduzir espaço. Premir "1" ou "#" duas vezes para indicar o primeiro registo da lista telefónica. As teclas "*" e "#" não têm significado.
 cepto a primeira) é apagada. Depois de estarem apagadas todas as letras, é mostrada novamente a primeira entrada na lista telefónica. > APAGAR LETRA :
 Seleccionar e confirmar. A última letra introduzida (exev. ev. > APAGAR LINHA : Seleccionar e confirmar. Serão apagadas todas as letras introduzidas, é
 indicado o primeiro registo da lista telefónica.
 É indicado o registo desejado: > CHAMAR? : Seleccionar e confirmar. Seleccionar a partir do banco de dados telefónico (LDAP) (não para HiPath 500) Se
 activado (perguntar o técnico competente), os dados da lista telefónica podem ser procurados no banco de dados LDAP podendo ser marcado o número de
 um as, sinante encontrado. Requisito: A localização LDAP está activada no sistema. n Levantar o auscultador. ou Altifalante LISTA TELEFONICA? Premir
 a tecla.

A lâmpada acende. : Confirmar. ou qih Marcar o código. ev. Se estiverem configuradas várias listas telefónicas: 43 Efectuar chamadas Funções de conforto
 Passo a passo > 2=LDAP? : Seleccionar e confirmar.

o Inserir o nome desejado através do teclado de marcação (máx. 16 caracteres). Inserções parciais são possíveis, por exemplo, "mei" para "Meier". As teclas
 numéricas do teclado de marcação estão disponíveis aqui como teclas alfanuméricas, premindo-as várias vezes para introduzir os nomes.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>

Exemplo: Premindo três vezes o "7", está a introduzir um "r" ou premindo duas vezes o "3" está a introduzir um "e". ev. Se activado (perguntar ao técnico competente), a procura pode ser feita com o nome e o primeiro nome. Para separar o nome do primeiro nome por um espaço, marque o "0". Entradas parciais são possíveis, por exemplo, "mei" para "Meier Peter". ev.

: Seleccionar e confirmar. A última letra introduzida é apagada. Quando se trata de bancos de dados muito grandes, a introdução de poucos caracteres apenas pode dar origem a resultados incompletos. Página 45. PESQUISA? > APAGAR LETRA? : Confirmar. O nome é localizado. Isso pode demorar alguns segundos. Os resultados são mostrados: Caso tenha sido encontrado exactamente um assinante, é este que é mostrado. CHAMAR? : Confirmar. Se forem encontrados vários assinantes (máx.

50), é indicado o nome do primeiro assinante. u ou v Folhear até à entrada seguinte ou anterior. > > > FOLHEAR P/FRENTE? FOLHEAR P/TRAS? CHAMAR? : : ou ou : Seleccionar e confirmar. 44 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Nenhum assinante foi encontrado: Caso não seja encontrado nenhum assinante com as características da sua procura, alargue a área de procura, por exemplo, apagando alguns caracteres. NOVA PROCURA? : Seleccionar e confirmar.

Procedimento seguinte, ver em cima. Foram encontrados demasiados assinantes Se forem encontrados mais que 50 assinantes com as características da sua busca, pode ser mostrada apenas uma lista de resultados incompleta. Estes resultados podem ser visualizados, a marcação pode ser feita a partir daí ou então a procura pode ser modificada (por exemplo, limitar a procura introduzindo mais caracteres). Neste caso recomenda-se limitar a procura ainda mais, a fim de serem mostrados todos os assinantes que se enquadram na procura. MOSTRAR RESULTADS? : Confirmar para mostrar a lista incompleta.

Procedimento seguinte, ver em cima. ou Limite a procura ainda mais. NOVA PROCURA? : Seleccionar e confirmar para modificar a procura. Procedimento seguinte, ver em cima. 45 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Utilizar a caixa postal Se programou a tecla "CAIXA DE CORREIO" Página 62, o respectivo LED acenderá quando tiver recebido mensagens. Em caso de sistema de memória de voz ligado, as mensagens recebidas também serão sinalizadas através da tecla "Caixa de correio" acesa. Consultar a caixa postal Premir a tecla "CAIXA DE CORREIO" acesa. MOSTRAR INFOS? : Confirmar. : Seleccionar e confirmar. : ou Seguir o guia de utilização! ou > > TEXTO? CHAMAR CORREIO VOZ? Falar mensagem directa aos colegas Por meio de altifalantes ligados (consultar o técnico de suporte do sistema) ou a partir de um interlocutor interno que possua um telefone do sistema, é possível enviar uma mensagem por altifalante, sem que este intervenha.

Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. > *80=COMUNICACAO DIRETA? : Seleccionar e confirmar1. ou qld Introduzir o código. o Introduzir o número. Como reagir à chamada directa Página 33. [1] "Diferenças nas indicações do display em um ambiente HiPath 4000 (não para HiPath 500)" Página 119 46 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Chamada discreta aos colegas (não para HiPath 500) Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode inserir-se na chamada de uma extensão interna num telefone do sistema com display. Escuta a conversa sem ser percebido e pode falar com o colega da extensão interna, sem que o interlocutor externo ouça (chamada discreta). n Levantar o microfone. qmhi Introduzir o código. o Introduzir o número interno. O técnico de suporte do sistema pode impedir a chamada discreta no seu telefone. Estabelecimento automático de chamada/ Hotline Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), imediatamente ao levantar o microfone será estabelecida uma chamada para um destino determinado, interno ou externo. n Levantar o microfone. Dependendo da programação, a ligação será estabelecida imediatamente ou após um tempo determinado (= emergência).

47 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Reservar linha Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode reservar para si uma linha ocupada. Quando a linha ficar livre, recebe uma chamada e no display é indicado um aviso. Requisito: No display é indicado " NO MOMENTO OCUPADO". RESERVA DE LINHA? : Confirmar. A linha reservada fica livre: O seu telefone toca e no display é indicado " LINHA LIVRE".

n Levantar o microfone. Ouve o sinal de marcar externo. o Introduzir o número externo. Atribuição de número (não para os EUA) Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode atribuir à sua linha um número definido (de marcação directa) antes da marcação de um número externo. Este será indicado no display da pessoa chamada. Menu serviço Premir a tecla. O LED acende. ou > *41=MSN TEMPORÁRIO? : Seleccionar e confirmar1. qhe Introduzir o código. o Introduzir o número de marcação directa desejado.

o Marcar o número externo. [1] "Diferenças nas indicações do display em um ambiente HiPath 4000 (não para HiPath 500)" Página 119 48 Efectuar chamadas Funções de conforto Passo a passo Marcação associada/Marcador automático Se programado (consultar o técnico de suporte do sistema), pode utilizar um marcador automático para facilitar o estabelecimento de ligações no seu telefone. O procedimento para a utilização do marcador automático depende se a ligação é realizada no bus S0 ou no acesso a/b. Também é possível utilizar o seu telefone do sistema como marcador automático para outros telefones. Marcador automático no bus S0: Seleccionar o destino no PC e iniciar a marcação. n O altifalante do seu telefone é ligado. Quando o interlocutor atender, levantar o microfone.



[Seu manual do usuário](#)

[SIEMENS OPTIPOINT 500 STANDARD](#)

<http://pt.yourpdfguides.com/dref/2231525>