

Feuille1

CH 1	0~63	LAZER OFF
	64~127	Auto mode
	128~191	Soud active mode
	192~255	DMX mode (CH2~CH8)
CH 2	0~63	full color
	64~95	Red
	96~127	Green
	128~159	Blue
	160~191	Yelow
	192~223	Pink (Color Fire mini)
	224~255	Cyan (Color Fire mini)
CH 3	Patern select	Selecting built-in pattern
CH 4	Zooming	Manual adjust pattern size
		Loop zooming in and out
CH 5	X axis rolling	Manual rolling
		Choose the rolling speed
CH 6	Y axis rolling	Manual rolling
		Choose the rolling speed
CH 7	Z axis rolling	Manual rolling
		Choose the rolling speed
CH 8	X axis moving	Manual adjust
		Choose the moving speed
CH 9	Y axis moving	Manual adjust
		Choose the moving speed