




USER INPUT ERROR CHECK




USER INPUT ACKNOWLEDGE




ALARMS




115




117



128




130




CALCULATIONS - TRAVEL DISTANCE

139




CALCULATIONS - VOLTAGE


201




228




267



290



348




371




CALCULATIONS - TO GO DISTANCE

385




FOOT SWITCH OPERATION

416





424





LINEAR SCALE COUNTER

444











769




775




FOOT SWITCH COUNTER LOGIC



812




820




827



862




871




RST D14


MANUAL MODE




LED OUTPUTS



RESET




997




OFFSET LOGIC

1004




HEARTBEAT INDICATOR

1028



1031



1036

