

# LARUS Key Commands

BootLoader	Button5	Force Interactive BootLoader ReStart
	Button4	Jump to Application Without Check (Good Luck !!)
Applikationsstart BackGround	Button3	Clear Logbook
	ESC	Set Configuration to Factory
VarioValues	Button5	Toggle Mute
	Button4	Toggle ThermalFinderStatus
	Button3	Toggle Tune Test
	ESC	Cancel Alarm
	SEL+Button4	Toggle Abs-Rel-WindInClimb
	SEL+Button3	Perform Altitude Correction (Use Caution !!)
VarioWind	Button5	Toggle Mute
	Button4	Toggle ThermalFinderStatus
	Button3	Toggle Tune Test
	ESC	Cancel Alarm
	SEL+Button4	Toggle Abs-Rel-WindInClimb
	SEL+Button3	Perform Altitude Correction (Use Caution !!)
Horizont	Button5	Toggle Mute
	Button4	Toggle Vario Average source
	Button3	Toggle Drift-Track
	ESC	Cancel Alarm
Wendezeiger	Button5	Toggle Mute
	Button4	Toggle Vario Average Source
	Button3	Toggle Drift-Track
	ESC	Cancel Alarm
	SEL+ESC	Toggle Scale
Logbook	Button5	Toggle Mute
	ESC	Cancel Alarm
	SEL+ESC	Clear Logbook
G-Meter	Button5	Toggle Mute
	Button4	Clear High Values
	ESC	Cancel Alarm
Reboot	Button5	Toggle Mute
	ESC	Cancel Alarm
	SEL+Button4	Flash BL and Reboot
	SEL+Button3	Cold Restart of BL
	SEL+ESC	ReBoot