

KONWERTER LICZBY NA TEMPERATURĘ

OPIS:

Sterownik **SX 620** służy do wyznaczania wartości temperatury. Posiada wejście bajtowe i wyjście typu temperatura.

W *Ustawienia instalatora* definiuje się dwie skrajne wartości temperatury. Po podaniu na wejście wartości liczbowej, obiekt wylicza odpowiednią temperaturę i ustawia ją na swoim wyjściu.

SYMBOL:



WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wartość bajtowa	bajtowe	Wyjście dowolnego sterownika

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Temperatura żądana	temperatura	Regulator temperatury

Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka / opis
Zakres temperatury	Określa skrajne wartości temperatury, na podstawie których wyliczana jest uzależniona od wejścia wartość wyjściowa	-500, +1500	0,1 °C