

## PUSTY PRZYCISK DOTYKOWY

### OPIS:

Kontrolka **SX 704** jest elementem wirtualnym. Przyciski dotykowe wykorzystuje się w panelach dostępnych w *Zdalny dostęp*, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka służy do wypełnienia pustych pól na panelu dotykowym dla uzyskania lepszych efektów wizualnych.

### SYMBOL:



Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

Widok panelu dotykowego	
w programie konfiguracyjnym	w urządzeniu mobilnym/przeglądarce
bez kontrolki SX 704	
<p>Panel</p>	
z kontrolką SX 704	
<p>Panel</p>	