


TEMPERATURA STAŁA

OPIS:

Element **SX 660** wyznacza stałą wartość temperatury. Posiada wyjście temperatury, na które podawana jest wartość temperatury ustawiona w *Ustawienia instalatora*.

SYMBOL:



Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
Temperatura	Ustala stałą wartość temperatury podawaną na wyjściu	-100, +100	0,1°C

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
Const t°	Wartość temperatury	temperatura	Regulator temperatury