


PRZekaźnik TRZYkanałowy

MODUŁ WYCOFANY Z PRODUKCJI

Moduł rH-R3 jest połączeniem trzech przekaźników. Przekaźniki mogą załączać dowolne obwody elektryczne.

Obciążenie styków może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego, jak i zmiennego. Komunikacja odbywa się drogą radiową.

SYMBOL:



Moduł rH-R3 jest reprezentowany przez obiekt, który składa się z trzech wejść i trzech wyjść binarnych (dwustanowych) przekaźnika, oddzielnych dla każdego fizycznego wejścia.

Wejście obiektu służy do sterowania przekaźnikiem, a na wyjście podawana jest informacja o stanie pracy danego kanału przekaźnika.

WEJŚCIA		
rysunek	nazwa	typ
	Sterowanie przekaźnikiem kanał 1, 2, 3	binarne

WYJŚCIA		
rysunek	nazwa	typ
	Potwierdzony stan przekaźnika kanał 1, 2, 3	binarne

Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
Monitorowanie połączenia	Ustala akcje w przypadku utraty połączenia z serwerem (informacja o modułach poza zasięgiem)	moduł standardowy	Informacja na wyjściu standardowym SX 752
		moduł alarmowy	Informacja na wyjściu alarmowym SX 752
		moduł niemonitorowany	Brak kontroli poprawności połączenia
Opóźnienie sygnalizacji braku zasięgu	Ustala opóźnienie, po którym moduł zostanie zgłoszony, że jest poza zasięgiem serwera	1—5	
Przekaźnik 1, 2, 3: tryb	Ustala tryb pracy przekaźnika w spoczynku	normalnie otwarty (N/O)	Podanie na wejściu stanu '1' spowoduje zwarcie styku, a podanie '0' jego rozwarcie
		normalnie zamknięty (N/Z)	Podanie na wejściu stanu '1' spowoduje rozwarcie styku, a podanie '0' jego zwarcie
Przekaźnik 1,2,3 offline: włącz na [minut] po załączeniu zasilania	Ustala czas pracy modułu w przypadku braku połączenia z serwerem	0—240	minuta

Dane techniczne	
Zasilanie	AC 230V/50Hz
Zakres napięcia zasilania	-20%, +10%
Znamionowy pobór mocy	1,5 W
Łącze radiowe	868 MHz
Moc sygnału	9 mW
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa
Kodowanie	tak
Zasięg w otwartej przestrzeni	100 m
Okres logowania w systemie	30 sekund
Temperatura przechowywania	-20°C, +50°C
Temperatura pracy	0°C, +45°C
Wilgotność	<= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych)
Wymiary	52,5 x 90 x 65 mm
Stopień ochrony	IP 20

Pozycja pracy	na szynę DIN
Typ obudowy	TH-35

Montaż

- **Rozłączyć obwód zasilania i upewnić się odpowiednim przyrządem, czy nie ma napięcia na przewodach zasilających**
- Zamocować moduł na szynę TH 35 mm
- Podłączyć przewody
- Załączyć obwód zasilania
- Zarejestrować element

UWAGA!

Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynnności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne, które zapoznały się z instrukcją obsługi i funkcjami modułu. Demontaż obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Na poprawne działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkowania modułu. Instalacja modułu jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie modułu lub jego deformacja. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania należy zwrócić się do producenta.

Rejestracja w systemie

1. [Wybrać sposób rejestracji](#)
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk na obudowie
3. Po 3 sekundach moduł zarejestruje się w systemie lub program zgłosi błąd w przypadku niepowodzenia

Wersja dokumentu:
2.3