

Zmierzchowy sterownik oświetlenia

OPIS:

Element **SX 562** porównuje wartość natężenia oświetlenia podanego na wejście z wartością zadaną w *Ustawienia instalatora* i jeżeli ustawiony warunek w funkcji *Poziom światła otoczenia* jest spełniony, na wyjściu generowany jest stan logiczny '1'.

W przypadku braku podłączonego wejścia, porównywana jest ogólna wartość natężenia oświetlenia dla projektu, ustawiona przez element Serwer **SX 512**. Komparator światła SX 562 współpracuje z SX 512 w sposób niejawnny (bez podłączenia).

SYMBOL:



WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wejście natężenia oświetlenia	natężenie oświetlenia	rH-T1X1

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wyjście binarne	binarne	Dowolny element

Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
Warunek	Ustala warunek do spełnienia	równy lub ciemniejszy niż	Równy lub ciemniejszy niż poziom ustawiony w funkcji <i>Poziom światła otoczenia</i>
		równy lub jaśniejszy niż	Równy lub jaśniejszy niż poziom ustawiony w funkcji <i>Poziom światła otoczenia</i>
		równy	Równy do poziomu ustawionego w funkcji <i>Poziom światła otoczenia</i>
Poziom światła otoczenia	Ustala poziom światła otoczenia, dla którego na wyjście zostanie podany stan logiczny '1'	bardzo ciemno	Przy bardzo ciemnym oświetleniu otoczenia zostanie ustawiony stan logiczny '1'
		ciemno	Przy ciemnym oświetleniu otoczenia zostanie ustawiony stan logiczny '1'
		średnio	Przy średnim oświetleniu otoczenia zostanie ustawiony stan logiczny '1'
		prawie jasno	Przy prawie jasnym oświetleniu otoczenia zostanie ustawiony stan logiczny '1'
		jasno	Przy jasnym oświetleniu otoczenia zostanie ustawiony stan logiczny '1'